Personal Computer 1117 - 2000

DISK BASIC MANUAL



SHARP

Personal Computer

1117 - 20000

DISK BASIC Manual

ご注意

このマニュアルは、パーソナルコンピュータMZ-2000のシステムソフトウェアBASIC インタープリタMZ-2Z001に基づいて作成されています。

- (1) 多目的パーソナルコンピュータMZ-2000では、システムソフトウェアをすべてファイル形態のソフトウェアパック(カセットテープ、ディスクなど)によってサポートされます。各システムソフトウェアおよび本書の内容は、改良のため変更することがありますので、ファイルバージョンナンバーには特にご注意されるよう、お願い致します。
- (2) 本機は非常に複雑な機能および組合せを有する製品であり、出荷に際しては取扱説明書を含めて充分なチェックをして万全を期しておりますが、万一ご使用中ご不審な点、お気付きのことがありましたら、もよりのシャープのサービス窓口(技術サービス部・サービスステーション・サービスブランチ)までご連絡願います。なお、運用した結果生じる影響については責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- (3) パーソナルコンピュータMZ-2000のシステムソフトウェアは、すべてシャープ株式会社のオリジナルソフトウェアであり、著作権は当社が保有しております。システムソフトウェアならびに本書の内容を無断で複製することは禁じられています。

目 次

ご注	意		2
はじめ) (Z······		7
概要該	说明		8
第1章	t DISK	BASICの概要 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1
1.1		ASICインタープリタ MZ-2Z001の起動1:	
1.2	ファイル	/コントロール	3
1.3	シーケン	シャルアクセスファイルのコントロール1	4
1.4	ランダム	、アクセスファイルのコントロール	7
1.5	プログラ	ムのCHAIN······2	0
1.6	プログラ	プムのSWAP······2	1
1.7	予約語…		3
1.8	初期設定	Ξ値について2 -	4
第2章	t DISK	BASIC MZ-2Z001の新規コマンドとステートメント	5
			c
2.1		÷	
	2.1.1	DIR2	
	2.1.2	DIR/P2	
	2.1.3	SAVE 2	
	2.1.4	LOAD	
	2.1.5	APPEND ····· 2	
	2.1.6	RUN3	
2.2		ンコントロール文	
	2.2.1	LOCK 3	
	2.2.2	UNLOCK	
	2.2.3	RENAME	2
	2.2.4	DELETE 3	
	2.2.5	CHAIN ····· 3	
	2.2.6	SWAP3	3
	2.2.7	WOPEN# 3	4
	2.2.8	PRINT#3	4
	2.2.9	KILL 3	5
	2.2.10	CLOSE 3	5
	2.2.11	ROPEN#3	6
	2.2.12	INPUT# 3	6
	2.2.13	XOPEN#3	7
	2.2.14	PRINT # ()	7

	2.2.15	INPUT # ()
	2.2.16	IF EOF(#) THEN
2.3	エラー処	L理コントロール文
	2.3.1	ON ERROR GOTO
	2.3.2	IF ERN39
	2.3.3	IF ERL40
	2.3.4	RESUME ······················40
2.4	ユーティ	リティプログラムの使い方41
	2.4.1	ユーティリティプログラム " Filing CMT " の使い方41
	2.4.2	ユーティリティプログラム " Utility " の使い方42
第3章	DISK	BASIC応用プログラム データ処理アプリケーション45
第4章	₱ DISK	BASICまとめ75
	4.1.1	コマンド76
	4.1.2	ファイルコントロール文77
	4.1.3	BSD(BASIC シーケンシャルアクセス・データファイル) コントロール文78
	4.1.4	BRD(BASICランダムアクセス・データファイル)コントロール文79
	4.1.5	エラー処理文79
	4.1.6	カセットテープ・データファイル入出力文80
	4.1.7	代入文80
	4.1.8	入出力文80
	4.1.9	ループ文81
	4.1.10	分岐文
	4.1.11	定義文82
	4.1.12	注釈文とコントロール文82
	4.1.13	ミュージックコントロール文83
	4.1.14	グラフィックコントロール文84
	4.1.15	機械語プログラムコントロール文85
	4.1.16	プリンタ・コントロール文86
	4.1.17	I/O入出力文·····87
	4.1.18	数值関数 · · · · · 87
ě	4.1.19	ストリングコントロール関数88
	4.1.20	タブ関数 89
	4.1.21	算術演算子
	4.1.22	比較·論理演算子·····89
	4 1 23	その他のシンボル89

第5章	GP-IE	3ステートメント
5.1	ステート	メント94
	5.1.1	ICL
	5.1.2	REN 94
	5.1.3	LCL
	5.1.4	LCL n95
	5.1.5	LLO96
	5.1.6	DCL96
	5.1.7	DCL n97
	5.1.8	TRG97
	5.1.9	PCT98
	5.1.10	WRT99
	5.1.11	RED100
	5.1.12	WRT/101
	5.1.13	RED/102
	5.1.14	CMDW103
	5.1.15	CMDR104
	5.1.16	ON SRQ105
	5.1.17	SPOL105
	5.1.18	PPC106
	5.1.19	PPOL107
	5.1.20	PPU108
	5.1.21	GPIBM ·····108
	5.1.22	EOIW108
	5.1.23	EOIR108
5.2	プログラ	- ム作成上の注意109
第6章	RS-23	2Cステートメント111
0 1		
6.1		メント
	6.1.1	RSMODE
	6.1.2	
	6.1.3	RSI113

付	録·····	·115
A. 1	ASCIIコード表・・・・・・	·116
A. 2	エラーメッセージ	·118
A. 3	メモリ・マップ	·120
A. 4	ディスクの取扱いについて	121

付録カード DISK BASIC ERROR LIST & FILE CONTROL

はじめに

このソフトウェアはディスクで供給しております。ディスクの取り扱いについては特に注意が必要ですので、取り扱い 方法については本書121ページを参照ください。

ディスクオペレーション時にはマスターディスクを使用せず、マスターディスクをコピーしたサブマスターディスクを 使用することを推奨します。不慮の事故によってマスターディスクが使用不能とならないように、安全な場所に保管くだ さい。

(注意) 動作時のディスクの入れ換え

ディスクをフロッピードライブに挿入し、読み出し、書き込みを実行している時は、ディスクの入れ換えを行ってはいけません。


ディスクドライブ操作中にディスクを入れ換える必要がある場合には、ディスクの内容破壊防止のために、ディスクを 入れ換える直前に、かならずKILL命令を実行してください。

概要説明

DISK BASICは、カセットベースBASICに対しぞ、強力なファイルコントロール機能をもつ、ファイル指向のBASIC として、クリーンコンピュータシステムMZ-2000の新しいソフト領域を拡げるシステムソフトウェアです。すなわち、フロッピーディスクファイルの大容量で、しかも高速データアクセスが可能である特質を生かして、ファイルが単にデータの蓄積を荷うだけでなく、システムと直接に結びついたデータ・エリアとして使用することができるのです。さらに、CHAIN、SWAPというコマンドを用いて、プログラムテキスト自体を、ジョブ単位にオーバレイ、リンクさせて走らせることができ、プログラムの分割(セグメンテーション)という新しい手法を展開することができます。

また、このDISK BASICはGP-IBおよびRS-232Cインターフェイスに関するコントロールを含んでいますので、GP-IBインターフェイスカードMZ-8BI04、シリアルインターフェイスカードMZ-8BI03を用いて、コンピュータMZ-2000により機器をコントロールする場合、このBASICを用いることができます。


DISK BASICを理解され、その機能を充分発揮されることによって、スモールビジネスや研究室での本格的な、より高度なシステム活用が可能になるものと考えられます。コンピュータシステムは、そのデータ処理装置と主メモリとが構成するロジカル的な内部システムと、そこで処理されるデータやプログラムバンクが構成する外部ファイルシステムの、2つの大きなシステムに分けて考えることができますが、フロッピーディスク装置およびDISK BASICは、このファイルシステムコントロールを司る柱としての重要な役割を果すことになるからです。




データファイルコントロール

データファイルには、ファイルアクセスの形式に従って、2種類あり、1つはシーケンシャルアクセスファイル、もう 1つはランダムアクセスファイルと呼ばれます。

シーケンシャルアクセスファイルとは、ファイルデータのアクセスを、ひとつながりのブロックとして扱うもので、一連のデータ群を、ファイル名を指定して、ファイル上に登録、あるいは呼び出す際、各データは、その並びの先頭から順次アクセスされます。



それに対して、ランダムアクセスファイルでは、ファイル中のデータアクセスが、ランダム形式で行われます。すなわち、1つのランダムアクセスファイルは、1つのファイル名で指定されるデータ群を構成しますが、その個々のデータは、ファイル上に1次元配列要素の形で登録されており、各データの書き込み、読み出しは、そのデータ要素番号(expression)を指示することによって行われます。




一般に、あるデータの集合が、一連のものとして捉えられるとき(たとえば、POKE文で機械語プログラムを作成するとき使う、10進表現の一連のデータや、先頭から順次並べられた、表の要素など)、シーケンシャルアクセスファイル上にそのデータ集合を登録するのが有効だといえます。また、データの集合が全体としてだけでなく、個々の要素としてアクセスされる必要のあるとき、たとえば、データの書き替え、検索、並べ替え、削除などが必要であるとき、ランダムアクセスファイル上のデータとして構成するのが有効だと言えます。


プログラムファイルコントロール

プログラムファイルコントロールコマンド、CHAINおよびSWAPは、プログラム実行中に、他のプログラムファイルをオーバレイして、コントロールを移すためのものです。

CHAINは、下図のように、「goto "filename"」としての機能を持っています。



SWAPは、「gosub "filename"」としての機能を持ち、オーバレイサブプログラムの終了後、はじめのプログラムに 戻る(この時もオーバレイが行われます)ことができます。



この他に、機械語プログラムファイルをロジカルオープンしてリンクするコマンドもあります。また、ユーティリティ プログラムを用いた各種のファイルマネージメントを行うことができます。

DISK BASIC 概要

Chapter 1

この章は、DISK BASICインタープリタMZ-2Z001の特徴、ファイルコントロールの概要について解説を行っています。はじめに、DISK BASICの起動方法が説明されます。


DISK BASICの持つ新規コマンド、ステートメントの文法解説は第2章に、DISK BASICの持つ全てのコマンド、ステートメント、関数、オペレータのまとめは第4章です。

1.1 DISK BASIC インタープリタ MZ-2Z001の起動

DISK BASICインタープリタMZ-2Z001 (およびMONITOR MZ-1Z001M) はマスターディスク中にあるので、それを走らせるには先ず、IPLによってイニシャル、ローディングを行わなければなりません。

イニシャル・ローディングは簡単に実行することができます。MZ-2000(電源OFF) にフロッピーディスクドライブ を接続した状態で、ドライブの電源をONにし、ドライブ 1 番にマスターディスクをセットします。そして、MZ-2000 の電源をONすると、DISK BASICが自動的に起動されます。 \dagger)

図1-1の左側は、DISK BASICをローディング中であることのメッセージ表示を、右側は、ローディングを終了して、DISK BASICインタープリタMZ-2Z001(およびMONITOR MZ-1Z001M)が起動し、カーソル点滅によってBASICコマンドレベルになったことを、それぞれ示しています。






図 1-1

BASICテキスト"AUTO RUN"が自動的に実行されること

上記のオペレーションのうちに含まれている、BTX "AUTO RUN"の実行を解説します。DISK BASICがローディングされ、テキストエリアのバイトサイズ (上例では35052バイト) が表示されると、再び、マスターディスクがアクセスされるのに気が付かれたと思いますが、DISK BASICは、イニシャルローディングを終えた時、自動的に、

RUN "AUTO RUN"


コマンドを実行します。即ち、"AUTO RUN"というファイル名のプログラムテキストを同じマスターディスクからロードし、その先頭から実行します。サポートされたマスターディスク上には、デファイナブルファンクションキーを定義するプログラムをこのファイル名で登録しています。また、このプログラムの最後に、NEW文を置いているので実行後、"Ready"を表示しカーソル点滅となる前にテキストは消去されているのです。(一度、LOAD"AUTO RUN"を行ってリストを調べてみて下さい。)

もし、DISK BASICの起動に続けて、或るプログラムをスタートさせたい場合、そのプログラムのファイル名を "A UTO RUN" としてマスターディスク上にセーブしておけばよいことになります。

^{†)} ファイルのイニシャルローディングは、カセットファイルよりも、ディスクファイルが優先となっており、またディスクドライブは1番が自動的にロード・アクセスされるのでこの自動オペレーションが行われます。ドライブ2番によってイニシャル・ローディングを行う場合等の操作方法は、Owner's Manual 第2章に解説されています。

1.2 ファイルコントロール

DISK BASICで作成されるファイルは、シーケンシャルアクセスファイル(BSD)とランダムアクセスファイル (BRD)の2種類のデータファイルと、BASICテキスト (BTX)のプログラムファイルの3種類があることを、ファイルの説明の項で述べました。もう一種類の機械語プログラムファイル (OBJ)は、MONITORプログラムあるいはFDOSなどで作成したものをディスク上へ登録したもので、それは、単独で走らせるか、BASICの機械語エリアへ乗せて、BASICテキストとリンクして使うなどの目的をもったファイルです。したがって、DISK BASICで利用することはできても、DISK BASICで作成したり内容を変更したりするファイルではありません。



各種ファイルコントロールコマンドの解説にあたって、はじめに、2種類のデータファイルの作成方法、利用方法、それぞれの特徴を説明し、つづいて、プログラムファイルのCHAIN、SWAPコマンドの使い方を説明して行きます。

1.3 シーケンシャルアクセスファイルのコントロール

シーケンシャルアクセスファイルとは、データの登録または呼び出しが、シーケンシャルアクセス形式で行われるデータファイルのことです。シーケンシャルアクセス (sequential access) 形式とは、データのアクセスを、先頭から順番に行う形式を意味するものです。

すでに、MZ-1Z001シリーズのBASICで、カセットファイル上へ、データファイルを作成する方法を説明していますが、DISK BASICでのシーケーンシャルアクセスは、ちょうどそれと同じことを、ディスクに対して行うものです。もちろん、はるかに高速アクセスができ、さらに幾つかの新しいファイルコントロールコマンドを用いることによってファイル管理の面でも幅のある使用が可能となります。

最初に、DISK BASIC と、カセットベースの BASIC のそれぞれのシーケンシャルアクセスコマンドの構成を、対比させてみることにします。

ファイルの登録(データの書き込み)

	\mathbf{p}	ISK BASIC	カセットベースBASIC		
ファイルオープンコマンド	WOPEN	# n, " filename"	WOPEN "filename"		
データ書き込みコマンド	PRINT	#n, data	PRINT/T data		
ファイルクローズコマンド	CLOSE	# n	CLOSE		
キャンセルコマンド	KILL	# n			

ファイルの呼び出し (データの読み出し)

	D	ISK BASIC	カセットベースBASIC		
ファイルオープンコマンド	ROPEN	#n, "filename"	ROPEN "filename"		
データ読み出しコマンド	INPUT	#n, variable	INPUT/T variable		
ファイルクローズコマンド	CLOSE	# n	CLOSE		
ファイルエンドの検出	IF EOF	(# n) THEN			

注)オープンコマンドの一般形は、ドライブ番号とディスクボリュームナンバの指定を含みますが、上の2つの表では省略形で示しています。

それぞれのコマンドの構成を比べてみて、殆ど、一対一に対応していることがわかると思いますが、DISK BASIC のコマンドにはいつも、#n という要素が含まれていますがこれは、 π のかいで、DISK BASICのファイルアクセスは、常にこの番号を指定して行わなければなりません。

カセットベース BASIC では、ファイルアクセスはデータの書き込みか読み出しかを1つのファイルについて実行するだけしかできませんが、DISK BASIC では、ディスクという、ファイルが複数並置され任意にアクセスできるシステムを活かして、同時に複数個(最大10個)のファイルをコントロールすることができます。そして、ファイルをオープンしたら、それぞれ任意に選んだロジカル番号に定義しておき、それ以後該当ファイルの指定は、ロジカルナンバを使って、わざわざファイル名を書かなくて済むようにしているのです。

簡単な例として、人名とその自宅の住所とをシーケンシャルアクセスファイナルに登録することを考えてみます。手元 にある住所録、たとえばあなたが同窓会の幹事をしているとしたらそのクラス全員の名簿を片っ端から全部ファイルにと っておくのです。たとえば、次のようなファイルとして……。



filename="3-H、クラスメイボ"

人名も住所も長さをバラバラに書いたのは、一般にシーケンシャルアクセスで登録されるデータは固定長ではなく、データによって長さが異るからです。後で出て来るランダムアクセスファイルではデータは全て32バイトの固定長の箱に収められます。今の場合のように、データが、1まとまりのものとして扱われ(3年H組という1クラス全体)、また住所のようにたいてい32バイトでは足りなく、長さもまちまちの場合、シーケンシャルアクセスファイルに登録するのが向いています。INPUT 文で、人名と住所とを交互にストリング変数に代入して、1人ずつファイルに登録して行き、全部で50人分の住所録"3-H、クラスメイボ"を作成し、次に作成されたファイルを読み出して、10人分ずつ名前と住所とをCRTディスプレイに表示していくプログラムは、次のようにして作ることができます。

[書き込み]

- 100 WOPEN #3,FD1@22,"3-H,クラスメイボ"
- 110 FOR P=1 TO 50
- 120 INPUT "ナマエ="; NA\$
- 130 INPUT "ジュウショ=";AD\$
- 140 PRINT #3, NA\$, AD\$
- 150 NEXT P
- 160 CLOSE #3

〔読み出し〕

- 200 ROPEN #4,FD1@22,"3-H,クラスメイボ"
- 210 FOR P=1 TO 5 : FOR Q=1 TO 10
- 220 INPUT #4, NA\$, AD\$
- 230 PRINT NA\$: PRINT AD\$
- 240 NEXT Q
- 250 PRINT "STRIKE ANYKEY"
- 260 GET X\$: IF X\$ = ""THEN 260
- 270 NEXT P
- 280 PRINT "END"
- 290 CLOSE #4

■ファイルエンドのみつけ方

ファイルからデータを順番に読み出して行って、登録されているデータを越えた場合にどうなるか?……この場合は、エラーは発生せず、読み出す変数には0か空がセットされることになるのですが、特別な関数、EOF(#n)というものがあり、これがファイルエンドを捉えます。EOF(#n)は、INPUT#コマンドでデータの読み出しを行った時、そのファイルエンドに来ていたら条件が真となります。したがって、INPUT#文の次に、

IF EOF (#n) THEN

コマンドを置いておくと、EOF (#n) が"真"、すなわちファイルエンドを見つけ出した場合に、THEN以下が実行されることになります。

- [問 題] 前ページのプログラム例で、"3-H、クラスメイボ"の読み出しで、これに登録されている人数が不明だとして、10人分ずつファイルエンドまで読み出し、表示するプログラムに変更しなさい。
- 〔例解〕 たとえば次のようなプログラムが考えられます。
 - 300 ROPEN #5, FD1@22, "3-H, クラスメイボ"
 - 310 FOR I=1 TO 10
 - 320 INPUT #5, NA\$, AD\$
 - 330 IF EOF (#5) THEN 400
 - 340 PRINT NA \$: PRINT AD \$
 - 350 NEXT I
 - 360 PRINT "STRIKE ANYKEY"
 - 370 GET X \$: IF X \$ = " " THEN 370
 - 380 GOTO 310
 - 400 CLOSE # 5
 - 410 PRINT "FILE END" : END

練習問題

- 〔問 題〕 BSDファイル" 3-H、クラスメイボ" を人名だけ登録したBSDファイルと住所だけ登録したBSDファイルの2つに分けて登録し直してみよ。
- 〔例 解〕 500 ROPEN #6, FD1@22, "3-H, クラスメイボ"
 - 510 WOPEN #7, FD1@22, "ナマエ"
 - 520 WOPEN #8, FD1@22, "ジュウショ"
 - 530 INPUT #6, NA\$, AD\$
 - 540 IF EOF (#6) THEN 600
 - 550 PRINT #7, NA\$
 - 560 PRINT #8, AD\$
 - 570 GOTO 530
 - 600 CLOSE
 - 610 END
- [問 題] INPUT文でキー入力したストリングをBSDファイルに登録する。ただし、ファイルをクローズする場合 "CLOSE"を、キャンセルする場合"KILL"をキー入力するものとします。
- [例 解] 100 WOPEN #30, "SEQ DATAS"
 - 110 INPUT "DATA = "; A \$
 - 120 IF A \$ = "CLOSE" THEN CLOSE #30: END
 - 130 IF A \$ = "KILL" THEN KILL #30: END
 - 140 PRINT #30, A \$: GOTO 110

1.4 ランダムアクセスファイルのコントロール

ランダムアクセスファイルとは、データの登録または呼び出しが、ランダムアクセス形式で行われるデータファイルのことです。ランダムアクセス(random access)形式とは、ファイル中のデータのアクセスを、配列形式として指定することによって行うということです。つまり、シーケンシャルアクセスの場合は必ず、データ集合の先頭から順番にアクセスが行われるのに対して、ランダムアクセスファイルでは、データ集中の任意のデータ要素をいきなりアクセスすることができるのです。

ランダムアクセスファイルを構成しているデータ集合に対して、その配列要素を指定してデータアクセスを行うために、 ランダムアクセスコマンドでのPRINT # 文、INPUT # 文は、次のように、ロジカルナンバにつづいて、expression(配列要素指定式)が置かれます。

PRINT #n(expression)、data
INPUT #n(expression)、variable


電列要素の指定

expression は数値または変数で与えます。たとえば、

INPUT #7 (21), A\$


というステートメントは、ロジカルナンバ#7にオープンされているランダムアクセスファイルのデータ集合中で、21番目の要素として登録されているデータを、ストリング変数A8に読み出せという意味になります。

ランダムアクセスファイルのこのようなデータアクセスを可能にしている条件として、各データは、固定長で登録されるということに注意しなくてはなりません。即ち、数値およびストリング変数はファイル上に登録されるとき、いずれも32バイトで区切られた"箱"の中にセットされるのです。



数値変数の場合は、指数表現の場合でもいつも32バイト内におさまりますが、ストリング変数の内容は、最大255バイトの長さまで持つことができるので、32バイトを越えるストリングは、ランダムアクセスファイルの1つのデータ要素に登録することができないことになります。

シーケンシャルアクセスファイルと異るもう一つの点は、ファイルが一旦クローズされ登録された状態になっていても、同じファイルをさらに大きくして行くことができることです。たとえば、expression が20まで使われて登録されたランダムアクセスファイル"RND 1"があったとしたとき、新たに expression を30としてデータを登録すると"RND 1"は、30の"箱"を持ったファイルに増大して行きます。




今、ランダムアクセスファイルを利用して、簡単な在庫リストファイルを作成することを考えてみましょう。それぞれの品物には、No.1からNo.50までの固定した品番があるものとして、ファイルには、品名、単価、在庫数、金額(単価×在庫数)、コメントの4項目を置くことにします。

それぞれの品物について、在庫データを登録するのに、はじめに品番を入力しておいて、次に各項目に登録する内容を 入力するようにします。

在庫データの登録

- 100 XOPEN #5, "STORE LIST"
- 110 INPUT "ヒンバン="; K
- 120 IF K=0 THEN 300
- 130 INPUT "ヒンメイ="; N\$
- 140 INPUT "タンカ ="; P
- 150 INPUT "ザイコスウ=";S
- 160 INPUT " $\exists \, x \, > \, b = "$; C\$
- 170 T=P*S
- 180 PRINT #5 (K*5-4), N\$, P, S, T, C\$
- 190 GOTO 110
- 300 CLOSE #5
- 310 END

これによって作成されるランダムアクセスファイルは、次のようなものになります。品番をK=12とすると、配列引数 (expression) が $56\sim60$ に相当する要素に5のデータが登録されます。



このように、データはファイル上の任意に指定できる配列にセットすることができます。したがって、先頭から順番に データがつめられたシーケンシャルアクセスファイルと異って、ファイル中にデータの空番地ができることもあります。 またデータの書き換えも簡単にできることになります。

次に、ここで作成したランダムアクセスファイル"STORE LIST"を呼び出して、ある品物の在庫データを読み出すことを考えてみましょう。

在庫データの呼び出し

- 500 XOPEN #17, "STORE LIST"
- 510 INPUT "ヒンバン="; J:IF J=0 THEN 700
- 520 INPUT #17(J*5-4), N\$, P, S, T, C\$
- 530 PRINT "NO."; J: PRINT "ヒンメイ "; N\$
- 540 PRINT "タンカ "; P
- 550 PRINT "ザイコスウ"; S
- 560 PRINT "キンガク "; T
- 570 PRINT "コメント "; C\$
- 580 GOTO 510
- 700 CLOSE #17
- 710 END

このように、品物が多数あっても所望の品物の品番を入力することによって直ちにその在庫データを呼び出すことができます。

1.5 プログラムのCHAIN

データファイルコントロール命令に続いて、プログラムファイルのコントロールについて説明いたします。ここで説明される命令は、CHAINとSWAPの2つのコマンドです。このコマンドを用いると、プログラムをジョブ単位でディスク上に登録しておいて、プログラムを走らせながら、別のプログラムを呼び出してそれにコントロールを移すことができます。つまり、プログラムを、ディスク上に登録されているプログラムに接続したり(CHAIN)、サブルーチンの形で呼び出したり (SWAP) することができるのです。はじめに、プログラムを接続、連結するCHAINコマンドから説明いたします。


CHAIN コマンドの形式はたとえば次のようになっています。

700 CHAIN FD1@50, "TEXT 2"

このステートメントは、現在テキストエリア内にあるプログラムを NEW して(ただし変数の値は保持する)、ドライブ 1 番中のボリュームナンバ50のディスク上に登録されている、"TEXT 2"というファイル名のテキストを、オーバレイ (テキストエリアへ重ねて読み出すこと) してそのテキストの先頭へコントロールを移しなさい、という意味です。 このステートメントを実行させると、現在走っている BASIC テキストからコントロール を離れて、新たにテキスト

"TEXT 2"を読み出して来てその先頭へコントロールが移ります。プログラムのCHAINが実行される時、変数の値と、DEF FNで定義した関数とは、CHAIN 先のプログラムへ受渡されます。

CHAIN コマンドの機能は、「goto "filename"」として捉えることができます。



CHAIN コマンドを使うと、大きなプログラム――BASIC テキストエリアを越えてしまうような巨大なプログラムでも、それを分割しておいて上のように継ぐことができます。 1 つのプログラムを終了したら、データをそのままにしておいて、次のプログラムに次々に CHAIN して行くのです。 たとえば、 スモールビジネスでの複雑で多岐にわたるデータ処理を行わなくてはならない場合などでは、 CHAIN や、この次に出て来る SWAP コマンドは、なくてはならないものといえます。

1.6 プログラムのSWAP

SWAPコマンドは、ディスクファイル上のプログラムを呼び出して、オーバレイ、リンクを行いそのテキストにコントロールを移しますが、そのプログラムを終了したら、もとのプログラム(SWAPコマンドを行ったプログラム)に復帰することができます。この動きは、ちょうどテキスト中のサブルーチン参照と同様であり、もとのプログラムへの復帰は、SWAPコマンドを行った次のコマンドへ戻ることになります。したがってSWAPコマンドを、「gosub' filename '」として捉えることができます。

この動作を行うのに、SWAPコマンドをもつプログラムテキストは、SWAP実行時に一時ディスク上へ待避されなくてはなりません。そのうえで、テキストエリアがNEWされ、サブプログラムの呼び出し実行が行われ、サブプログラムの終了後に、待避していた元のプログラムテキストへ復帰が可能になるのです。SWAPコマンドの一般形は次のようになっています。

SWAP FDd@v, "filename"

即ち、ドライブ d 番 $(d=1\sim4)$ 中の、ボリュームナンバ v 番のディスク上に登録されている、"filename" で指定するサブプログラムをSWAPせよ、という意味ですが、サブプログラムの待避に先がけて行われるプログラムテキストの待避は、一番最近DIRコマンドを実行しているドライブ中のディスク上へ行われます。従って、そのドライブ中には、プログラムテキストの一時書き込みが可能なディスクがセットされていなければならないことになります。 SWAP レベルは、1 レベルを超えてはなりません。

SWAPコマンドを理解するために、簡単な例をとってプログラムファイルの動きを追ってみることにしましょう。 DIR 1 コマンドを実行しているときを考えてみます。


〔現在テキストエリアにあるプログラム〕

- 10 REM COMPOSER
- 20 M 1 \$ = " A7B6 + C3A7A3 "
- 30 M 2 \$ = "B + C + D + E6A3"
- 40. M 3 \$ = " + F6A3 + E7"
- 50 PRINT "PLAY THE CELLO"
- 60 SWAP FD2 @ 7 , "PLAYER"
- 70 PRINT "VERY GOOD"
- 80 END

〔プログラムファイル"PLAYER"〕

- 10 REM CELLO PLAYER
- 20 MUSIC M1 \$, M2 \$, M3 \$
- 30 PRINT " OK ? "
- 40 END


ドライブ2番中のボリューム7番のスレー ブディスク上にあります。 はじめ、"COMPOSER"がテ キストエリア内にあって、実行し ている。






作曲家 "PLAY THE CELLO"

行番号60のSWAPコマンドで、 まず、テキストが、DIRをとって いるFD1中のディスクに待避さ れ、エリアがNEWされる。




つづいてBTX"PLAYER"が オーバレイ実行される。メロディ ーが演奏される。





終わると、待避していた COM POSERが復帰して" VERY GO OD" といいます。



作曲家 "VERY GOOD"

1.7 予約語

BASIC文は予約語(reserved words) — キーワードとも呼ばれます — と、そのオペランド、セパレータ、データによって構成されます。予約語は、BASICインタープリタがそれを解釈し決められた機能を行う特別な語であり、コマンド、ステートメント、関数がそれに相当します。予約語は、特殊な機能を実行させるために決められている語なので、プログラマが、変数名、配列名などに用いることができません。表1-1は、DISK BASIC MZ-2Z001の全ての予約語をアルファベット順に並べて示しています。(表1-1の予約語の右の数字は参照ページを示しています。)

A	ABS 87		ERL 40	1	MON 77		ROPEN/T 80
	APPEND 29		ERN 39		MUSIC 83		RSI113
	APPEND/T ····· 29		ERROR 39	N	NEW 77		RSMODE112
	ASC 88		EXP 87		NEXT 81		RSO113
	ATN 87	F	FAST 83	O	ON105		RUN 30
	AUTO 77		FOR 81		OUT 87	S	SAVE 28
\mathbf{B}	BLINE 84	G	GET 81	P	PAGE/P 86		SAVE/T 28
	BOOT 77		GOSUB 81		PATTERN 84		SET 84
\mathbf{C}	CHAIN 33		GOTO 81		PCT 98		SGN 87
	CHANGE ····· 83		GPIBM108		PEEK 85		SIN 87
	CHARACTER\$ 88		GRAPH 84		POINT 85		SIZE 83
	CHR\$ 88	I	ICL 94		POKE 85		SPACE\$ 88
	CLOSE 35		IF 82		POSH 85		SPOL105
	CLOSE # 35		IMAGE/P 86		POSITION 84		SQR 87
	CLOSE/T ····· 80		INP 87		POSV 85		SRQ105
	CLR 83		INPUT 80		PPC106		STEP 81
	CMDR104		INPUT # 36		PPOL107		STOP 82
	CMDW103		INPUT/T 80		PPU108		STR\$ 88
	CONSOLE 83		INT 87		PRINT 80		STRING\$ 88
	CONT 77	K	KILL 35		PRINT # 34		SWAP 33
	COPY/P 86		KLIST 77		PRINT/P····· 86	T	TAB 89
	COS 87	L	LCL 95		PRINT/T····· 80		TAN 87
	CSRH 83		LEFT\$ 88	R	READ 81		TEMPO 83
	CSRV 83		LEN 88		RED100		THEN 82
	CURSOR ····· 83		LET 80		RED/102		TI\$ 83
\mathbf{D}	DATA 81		LIMIT 85		REM 82		TO 81
	DCL 96		LINE 84		REN 94		TRG 97
	DEF FN 82		LIST 77		RENAME 32	U	UNLOCK 31
	DEF KEY 82		LIST/P 77		RESET 84		USR 86
	DELETE 32		LLO 96		RESTORE 81	V	VAL 88
	DIM 82		LN 88		RESUME ····· 40		VERIFY 77
	DIR 26		LOAD 29		RETURN 81	W	WOPEN # 34
	DIR/P 27		LOAD/T 29		REW 83		WOPEN/T 80
\mathbf{E}	END 82		LOCK 31		RIGHT\$ 88		WRT 99
	EOIR108		LOG 87		RND 88		$WRT/\cdots\cdots 101$
	EOIW108	M	MID\$ 88		ROPEN # 36	X	XOPEN # 37

表 1-1 DISK BASICインタープリタMZ-2Z001の全ての予約語

1.8 初期設定値について

DISK BASICインタープリタMZ-2Z001がIPLによって起動した時の、システム変数等のデフォルト値はそれぞれ次のように設定されます。

■ キーボード関係

- 1) 動作モード: ノーマルモード
- 2) 小文字の入力はノーマルモードのシフトポジション
- 3) デファイナブルファンクションキーは、BTX "AUTO RUN"によって次のように設定されます。




図 1-3

■CRT ディスプレイ関係

- 1) キャラクタディスプレイモード: ノーマル (バックグラウンド:黒)
- 2) キャラクタ表示桁数: 40キャラクタ/行
- 3) キャラクタ表示スクローリングエリア: 最大 (第0行から第24行)
- 4) グラフィックディスプレイ入力モードページ: ページ1 グラフィックディスプレイ出力モードページ: 全ページともOFF ポジションポインタ: POSH=0, POSV=0
- 5) グラフィックディスプレイリゾリューションモード:320×200ドット/画面

■内蔵時計

TI\$="000000"で初期化してスタートする。

■音楽機能

- 1) テンポのデフォルト値: 4 (中庸のテンポ、Moderato)
- 2) 音長のデフォルト値 : 5 (4分音符、」)

■その他

- 1) 配列変数は全て未定義
- 2) BASICテキストエリアの上限: \$FFFF番地 (即ちLIMIT MAX 状態)
- 3) タブセット:5キャラクタ毎

DISK BASIC MZ-2Z001の 新規コマンドとステートメント

Chapter 2

この章は、DISK BASIC MZ-2Z001について、BASIC MZ-1Z001にない新規コマンドとステートメントの文法を解説します。

コマンドとステートメントの書式

- ■コマンドおよびステートメントを、アルファベット小文字、反転文字で表記することはできません。
- ■オペランド中でプログラマが指定すべき箇所は、イタリック体で示しています。
- ■かぎカッコ 〈 〉中の要素は、省略あるいは、任意回の繰り返し記述が可能な要素であることを示しています。
- ■セパレータ(コロン、セミコロンなど)は、決められた位置に正しく置かなく てはなりません。

2.1 コマンド

2.1.1 DIR

書 式 DIR 〈FD d〉

 $d \cdots$ ドライブ番号: $d = 1 \sim 4$

能 FDd で指定するドライブ中のディスクのディレクトリをCRT ディスプレイ上に表示します。

(DIR: directory)

解 説 ディレクトリとは、該当ディスクに既に登録されているファイルの情報を得るものであり、次の各 データが表示されます。

〔1〕 ディスクのボリュームナンバスレーブディスクについてはそのボリュームナンバ (イニシャライズ時に決めたディスク番号)を、マスターディスクであれば"MASTER"を表示します。

[2] 空きセクタの総数 ファイルを1つも登録していないスレーブディスクは空きセクタ数は1072セクタです。

[3] 登録されている全てのファイル

各ファイルについて、ファイルモード、ロック/アンロック、ファイル名を示します。 ファイルモードは4種類あり、次の各3文字のコードによって区別されます。

BTX……BASIC テキストファイル

BSD ·········BASIC シーケンシャルアクセス・データファイル

BRD……BASIC ランダムアクセス・データファイル

OBJ ……オブジェクトファイル

ロック/アンロックは、アスタリスク"*"によって区別されます。即ち、ファイルモードに続けて"*"の表示されているファイルはロックされた(固定された)ファイルです。ロックされたファイルは、その状態ではデータの追加、ファイルの削除、ファイル名の変更が禁止されます。

ファイル名は、ファイル登録時に指定した名前で、ファイルの呼び出しはいつもその名前によって行います。

ディレクトリ表示の順序は必ずしもファイル登録順になるとは限りません。

ディレクトリ表示は、ファイルを1画面ぶん(20個のファイル)表示すると、そこで一旦停止して、カーソルが現れます。更に続けてディレクトリ表示を行わせるには CR キーを押しますが、その状態から他のコマンドへ移ることもできます。

LOADコマンド、RUNコマンドの実行は、ディレクトリ表示上でカーソルを該当ファイルの行へ移動させ、ファンクションキー(BTX "AUTO RUN"によってLOADコマンドはF10 にRUNコマンドはF1 に定義されています)を押すことによって簡単に行うことができます。

なお、このDIR命令を実行すると、グラフィックディスプレイ出力モードページは、全ページとも OFFとなります。(DIR/Pも同様)

例

図 2-1 は、DIR FD 1 コマンドによって、マスターディスクのディレクトリを表示させた 1 例です。(実際のマスターディスクの内容は、この表示内容と若干異なる場合があります。)



図 2-1

2.1.2 DIR/P

書式

DIR $\langle FD d \rangle / P$.

继 台E

ディスクのディレクトリをラインプリタ上へプリントアウトさせます。この場合、CRTディスプレイ上への表示は行われません。

2.1.3 SAVE

書 式 SAVE 〈FDd@v,〉 "file name"

v ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能現在BASICテキストエリアにあるプログラムテキストを、ファイル名を指定してディスク上へセーブします。

SAVEコマンドを実行することによってディスク上に1つのBASICテキストファイル (BTX) が登録されます。その際、オペランドに必ずファイル名となるストリングデータを記述しなくてはならず、クォーテーションマークで囲った16文字以内のストリングで指定します。

オペランドFD d@vはデフォルト可能な要素であり、省略された場合は、デフォルトドライブ(即ち、最後にDIR FDdコマンドによって指定したドライブd) 中にあるディスク上へセーブを行います。

フロッピーディスクドライブが正しく接続されていなかったり、ディスクのライトプロテクトシールが付いている場合や、すでにあるファイル名を指定しようとした場合など、それぞれエラーが発生します。

プログラムテキストをカセットテープ上へセーブするには、SAVE/Tコマンドを用います。

図2-2は、SAVE コマンドによって、スレーブディスク上に新しく1つのBASICテキストファイルが登録されるもようを示しています。左が、SAVEコマンドを行う前のディレクトリ表示、右がSAVEコマンドの実行とディレクトリ表示であり、BTXファイル "Statistic proc."が登録されたのがわかります。 \dagger)

DIR FD2
VOL: 17
BTX "3D-GRAPH"
BTX "19Angle RAMSAY"
BTX: "17-Angle RAMSAY"
BTX: "50 curve"
BTX "50cloid"
BTX "50cloid"
Ready

#




図 2−2

†) ディレクトリ表示されるファイルの順番は、必ずしもファイルの登録順になるとは限りません。

2.1.4 LOAD

書式

LOAD <FDd@v, > "file name"

 $d \cdots \ddot{i} = 1 \sim 4$

v ·······スレーブディスク・ボリュームナンバ

機 能

BASICテキストエリアをクリアして、ディスク上に登録されているBASICテキストをロードします。

解 説

ロードすべきファイルは、 $\mathrm{FD}\ d\ @\ v\$ によるドライブとボリュームナンバの指定、ファイル名の記述によって指定されます。デフォルトドライブを指定する場合は $\mathrm{FD}\ d\ @\ v\$ は省略できます。ファイル名は、登録されているファイル名を省略なしで指定しなければなりません。

ディレクトリ表示を利用してカーソル操作を行うと、ファンクションキー10番を用いてワンタッチでファイルローディングを行うことができます。

たとえば、ディレクトリ表示上の次のファイル

BTX "Statistic proc."

をロードするには、カーソルを次のようにこの行の先頭へ持って行き、

BTX "Statistic proc."

↑
カーソル

ファンクションキー10番を押します。DEF KEY文によって新たに定義し直していなければ、ファンクションキー10番は、LOAD つが定義されているので、表示は、

LOAD "Statistic proc."

となり、"\\"記号のファンクション、即ちキャリッジリターンも実行されます。従ってワンタッチでLOADコマンドを与えたことになるわけです。

カセットテープ上のプログラムテキストをロードするには、LOAD/Tコマンドを用います。

2.1.5 APPEND

書式

APPEND $\langle FDd@v, \rangle$ "file name"

 $d \cdots \cdots$ ドライブナンバ: $d = 1 \sim 4$

v ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能

現在BASICテキストエリアにあるプログラムテキストと、指定したファイルのプログラムテキストを混ぜ合わせます。

解 説

指定したファイルの中に、BASICテキストエリアにあるプログラムと同じ行番号を持つものがあれば、 テキストエリア上の行が対応するファイル上の行と置き換えられます。

例

APPEND FD2@47, "TEXT-B"

……テキストエリアに次のプログラムが格納されており

- 10 A = 345
- 30 S = 10 * A
- 40 PRINT S

ドライブナンバ2番中のスレーブディスク:ボリュームナンバ47番上にあるファイル名 "TEXT-B"の内容が次のとき

- 20 B = 789
- 30 S = 3 * A B
- 50 END

APPEND実行後のテキストエリア内のプログラムは次のようになります

- 10 A = 345
- 20 B=789
- 30 S = 3 * A B
- 40 PRINT S
- 50 END

2.1.6 RUN

書 式 RUN 〈FDd@v, 〉 "file name"

 $d \cdots$ $\dot{i} = 1 \sim 4$

v ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

"file name"……BTXファイルまたはOBJファイル

機能 BASICテキストエリアをクリアして、ディスク上に登録されているBASICテキストをロードし、 続けてその先頭からプログラムを実行します。

OBJ ファイル (機械語オブジェクトファイル) への RÚN コマンドの実行は、DISK BASICの使用をやめ、該当 OBJ ファイルにコントロールを移すことになります。

解 説 BTXファイルに対して RUN コマンドを与えると、次のマルチステートメント、

LOAD "file name": RUN

を実行したのと同じく、ファイルのロードに続いて、そのプログラムの先頭から実行が行われます。 RUN コマンドは、ファンクションキー1番に定義されているので、LOAD コマンドと同様にカーソル操作と共に使用すると便利です。

OBJ ファイルをRUN させると、DISK BASICから、該当する別のシステムプログラムへコントロールが移ります。マスターディスク上の次の2つのファイルは、ユーティリティオブジェクトファイルであり、このRUNコマンドによって起動されます。

OBJ★ "Filing CMT"

OBJ* "Utility"

2.2 ファイルコントロール文

2.2.1 LOCK

書式

LOCK \(\subsetext{FDd@} v.\) "file name"

 $d \cdots$ i = 1 - 4

ν ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能

指定したファイルをロックします。

解 説

ファイルをロックすると、そのファイルはディスク上に固定された形になり、何らかの変更要求が 来ても受けつけなくなります。

たとえば、DELETE、RENAME、ランダムアクセスファイル (BRD) の場合のデータ書き込みが禁止されます。壊したくないファイルや変更したくないファイルにはロックをかけておくようにします。

ロックされたファイルは、ディレクトリ表示で、ファイルモード記号につづいて"*****"マークが付きます。

たとえば、

LOCK "Statistic proc."

コマンドの実行によってファイルがロックされ、ディレクトリ表示は、

BTX* "Statistic proc."

ファイルロックを示す記号

となります。

ディスクのライトプロテクトシールは、ハード機構によってディスクへのデータ書き込みを禁止するものです。

2.2.2 UNLOCK

書式

UNLOCK <FDd@v,> "file name"

v ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能

指定したファイルのロックを解除します。

2.2.3 RENAME

書 式 RENAME 〈FDd@v,〉 "file name", "new file name"

 $d \cdots$ $\dot{i} = 1 \sim 4$

v …… スレーブディスク・ボリュームナンバ

"new file name"……新規のファイル名

機 能 ファイル名の変更は、現在のファイル名、新しいファイル名の順に指定します。新しいファイル名 は、そのディスク上にそれと同じファイル名で同一のモードのファイルが存在すればエラーとなり

ます。

ロックされているファイルについてはRENAME命令は禁止されます。

2.2.4 DELETE

DELETE $\langle FDd@v, \rangle$ "file name"

ν ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機 能 指定したファイルをディスク上から削除します。

解 説 ロックされているファイルは、DELETEコマンドが禁止されます。ロックされているファイルを 削除する場合は、UNLOCKコマンドを実行した後に、DELETEコマンドを実行します。

2.2.5 CHAIN

書式

CHAIN (FDd@v,) "file name"

 $d \cdots$ $i \ni 1$ $j \vdash 1$ $i \vdash 1$

υ……スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能

現在実行中のプログラムテキストから、ディスクファイル上の別のプログラムテキストへプログラム実行をチェインします。

解 説

CHAIN 文は、プログラム中で RUN" file name" コマンドを実行したのと似た働きがありますが、チェインする際、もとのプログラムで使用した変数、配列等の内容はそのまま新しいプログラムへ渡されます。従って、CHAIN 文は、GOTO lr 文と対照して GOTO" file name" のイメージとして捉えることができます。

例

100 CHAIN FD2@7, "TEXT B"

………ドライブ2番中のディスクがスレーブディスクのボリューム7番であれば、その中のBT Xファイル"TEXT B"ヘプログラム実行をチェインせよ、というステートメントです。

200 CHAIN "Process 3"

………デフォルトドライブ中のディスクに登録されている、BTXファイル "Process 3"へプログラム実行をチェインします。

2.2.6 SWAP

書 式

SWAP <FDd@v,> "file name"

 $d \cdots$ $i \neq 1$

v ······スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能

プログラム実行をスワップします。

解 説

SWAP 文を実行すると、最初に現在実行中のプログラムテキストをデフォルトドライブ(最後に DIR FD dコマンドを実行したドライブ)中のディスクに一旦待避(一時、記憶するだけで、ファイルを作るわけではありません)させ、オペランドに指定した BTX ファイルへコントロールが移されます。スワップされたプログラムが終了したら、もとのプログラムテキストをテキストエリアへ戻し、SWAP 文の次の実行文からプログラム実行を継続します。SWAP 文は、GOSUB" file name" のイメージで捉えることができます。ただ、スワップされたファイルからの復帰は、RET URN 文ではなく、END 文あるいは、テキストの終わりによります。

SWAP文はネスティングさせることができません(即ちレベルは1)。スワップされたテキスト内で更にSWAP文を実行しようとすると、 \star Error 25が発生します。

例

300 SWAP FD3@27, "TEXT S-R1"

………ドライブ3番中のディスクがボリュームナンバ27番のスレーブディスクであり、その上にBTXファイル"TEXT S-R1"があれば、現在実行中のプログラムをデフォルトドライブ中へ待避し、"TEXT S-R1"をローディングします。 続いて、その先頭からプログラムを実行します。

END 文、プログラムテキストの終端によって実行を終了したら、もとのテキストを、デフォルトドライブから復帰させ、SWAP文の次の実行文から継続してプログラム実行を行います。

■BASICシーケンシャルアクセスデータファイル (BSD) コントロール文

2.2.7 WOPEN#

書 式 WOPEN#1, 〈FDd@v,〉 "file name"

 $l \cdots$ ロジカルナンバ: $l=1 \sim 127$

 $d \cdots$ $\dot{i} = 1 - 4$

v …… スレーブディスク・ボリュームナンバ

機 能 1 つの BASIC シーケンシャルアクセスデータファイル (BSD) を作成するために書き込み用ファ

イルをオープンします。 (WOPEN: write open)

解 説 WOPEN#文は、シーケンシャルデータ登録のための準備を行う文であり、ファイルアクセス用ロ

ジカルナンバの定義と、ファイル名の指定を行います。 510 WOPEN#3, FD2@10, "SEQ DATA1"

………ドライブナンバ2番中のスレーブディスク:ボリュームナンバ10番上に、BSD"SEQ DATA1"を登録するため、ロジカルナンバ3番を書き込みオープンします。

2.2.8 PRINT

書 式 PRINT # l, d_1 , $\langle , d_2, \dots, d_n \rangle$

1 ……ロジカルナンバ

di ……書き込みデータ並び

機 能 WOPEN#文によって書き込みオープンされているファイル上へ、オペランドで指定するデータを順

次書き込んで行きます。

解 説 書き込みを行う対象となる BSD ファイルは、ロジカルナンバ #l によって指定します。ディスクファイルは、前述 (P.14) のように、10まで同時にオープンさせることができるので、目的とする

ファイルを、それをオープンした時のロジカルナンバで正しく指示しなくてはなりません。

例 510 WOPEN#3, FD2@10, "SEQ DATA 1"

530 FOR I=1 TO 30

540 PRINT #3, A(I), B(I), A\$(I)

550 NEXT I

………BSD ファイル "SEQ DATA1" をロジカルナンバ3番に書き込みオープンし、I を1から30まで変えながら順次、A(I)、B(I)、A\$ (I) の各配列要素の内容を書き込んで行きます。全部で90個のデータを書き込むことになります。

2.2.9 KILL

書式

KILL # 1

1 ……ロジカルナンバ

機 能

ロジカルナンバl 番にオープンしたBSDファイルの登録をキルします。即ち、WOPEN#文によってファイル作成を準備し、あるいはそれに続いてPRINT#を実行しているファイルの正式登録を途中でキャンセルします。

解 説

ロジカルナンバを指定しない場合は、現在作成中のファイルの正式登録をキャンセルするとともに、 すでにオープンされているすべてのファイルをクローズし、そのロジカルナンバをすべて未定義番 号に戻します。

なおKILL命令は直接実行命令として使用できますので、ディスクを交換する直前にこの命令を実行させ、すべてのファイルをクローズすることによってディスク内容の破壊より保護することができます。

2.2.10 CLOSE

生 書

CLOSE # 1

1 ……ロジカルナンバ

機能

ロジカルナンバl 番にオープンされているファイルをクローズして、この番号を未定義番号に戻します。

解 説

CLOSE文は、次のように、3種類のロジカルオープンに対して実行されます。

■ WOPEN#に対するCLOSE

WOPEN#、PRINT#文によるシーケンシャルアクセスデータの書き込みを終了して、このファイルを正式にディスク上へ登録します。使用したロジカルナンバを未定義に戻します。

■ ROPEN#に対するCLOSE

ROPEN#によってデータ読み出しオープンしたBSDファイルをクローズし、使用したロジカルナンバを未定義にします。

■ XOPEN#に対するCLOSE

XOPEN#によってデータ書き込み/読み出しオープンしたBRDファイルをクローズし、使用したロジカルナンバを未定義にします。

ロジカルナンバを指定しない場合は、現在オープンされているすべてのファイルをクローズして、そのロジカルナンバをすべて未定義番号に戻します。

例

510 WOPEN#3, FD2@10, "SEQ DATA 1"

530 FOR I=1 TO 30

540 PRINT #3, A(I), B(I), A\$(I)

550 NEXT I

560 CLOSE #3

…… 行番号560のCLOSE # 文によって、行番号510~550のループでデータを書き込んで行ったBSDファイル"SEQ DATA 1"を正式にファイル登録し、クローズします。

2.2.11 ROPEN#

ROPEN#1, <FDd@v,> "file name" 書式

 $l \cdots$ ロジカルナンバ: $l=1 \sim 127$

 $d \cdots$ i > 1

ν …… スレーブディスク・ボリュームナンバ

BASIC シーケンシャルアクセスデータファイル (BSD) 中のデータを読み出すためにファイルを

オープンします。(ROPEN: read open)

ROPEN# 文は、シーケンシャルなデータ読み出しを行うための準備であり、読み出すべきファイ 解 説 ルを指定し ($\langle FDd@v_i \rangle$ " file name" によって指定します) それを、ロジカルナンバ l 番に設定 します。

2.2.12 INPUT#

解 説

INPUT # l, v_1 , $\langle , v_2, \dots, v_n \rangle$ 書式

1 ……ロジカルナンバ

vi ……入力並び:変数または配列要素

能 ROPEN#文によって、読み出しオープンされている BSD ファイルの先頭データから順次データ

を読み出し、オペランドの入力並びへ代入します。

になります。READ~DATA文の場合と同様に、データと、入力並びのデータ型が一致しないとエ ラーが発生します。

700 ROPEN #50, FD2@10, "SEQ DATA 1"

710 FOR I=1 TO 30

720 INPUT #50, AA(I), BB(I), AA\$(I)

730 PRINT/P" #No."; AA(I), "Vol."; BB(I), "Name: "; AA\$ (I)

740 NEXT I: CLOSE #50

………BSDファイル"SEQ DATA 1" (ドライブ2番中のボリューム10番のスレーブディ スク内) に登録されているデータを行番号720のINPUT#文で3個ずつ読み出し、その 値をプリンタに整理して打ち出して行きます。

データの読み出しを行うファイルは、ロジカルナンバ l 番にROPEN# 文を実行しているファイル

■BASICランダムアクセスデータファイル(BRD) コントロール文

2.2.13 XOPEN#

書 式 XOPEN#1, 〈FDd@v,〉 "file name"

 $l \cdots$ ロジカルナンバ: $l = 1 \sim 127$

v ······· スレーブディスク・ボリュームナンバ

機能 1つの BASIC ランダムアクセスデータファイル (BRD) をオープンして、ランダムアクセスデータの書き込み/読み出しオープン (クロスオープン) を行います。(XOPEN: cross open)

解 説 XOPEN#文は、1つの BRD ファイルの新規登録あるいは、既にある BRD からのデータ読み出し、或いは新しいデータの書き込みの準備を行い、ロジカルナンバ l 番を、ファイルアクセス用に定義します。

2.2.14 PRINT #()

書 式 PRINT # l(n), $d_1 \langle d_2, \dots, d_n \rangle$

1 ……ロジカルナンバ

n……データ要素ナンバ

di ……書き込みデータ並び

機 能 XOPEN # 文によってクロスオープンされている BRD ファイルの要素 <math>n 番から、書き込みデータ 並 $Ud_1 \sim d_n$ の各データを書き込みます。

出力データ並びが1個の場合は、要素 (element) n番にそのデータが書き込まれますが、複数置かれた場合は、 d_1 を要素 n番に、 d_2 を要素 n+1番へと順次書き込まれます。ランダムアクセスデータファイルの個々の要素は、すべて32バイト固定長であるので、ストリングデータの登録の場合、32キャラクタを越す分は、無効となるので注意を要します。

BRD ファイルにデータを書き込むには、データ要素ナンバを指定してそこへデータを書き入れますが、その要素ナンバを大きくする毎にその BRD のサイズは大きくなって行くことになります。

360 XOPEN #73, "DATA R73"

370 PRINT #73 (22), R\$ (22), CX

380 PRINT #73(9), A(9), A(10), R\$(11)

390 CLOSE #73

…… 行番号370のPRINT#() 文で、BRDファイル"DATA R73" の要素22番にR\$
 (22) の内容が、要素23番に、変数CXの内容が書き込まれ、行番号380で、要素9番に、A(9)、要素10番にA(10)、そして要素11番にR\$(11)の内容がそれぞれ書き込まれることになります。

2.2.15 INPUT#()

書 式 $INPUT # l(n), v_1 \langle v_2, \dots, v_n \rangle$

 $l \cdots$ ロジカルナンバ: $l = 1 \sim 127$

n……データ要素ナンバ

vi ……入力並び:変数または配列要素

機能 XOPEN # 文によってクロスオープンされている BRD ファイルの要素 n 番から登録されているデ

ータを入力並びへ読み出します。

解 説 入力並びが1個のときは、要素 n番のデータが変数または配列要素 v_1 に読み出されますが、複数個 ある場合は、要素 n番のデータが v_2 に、n+1番のデータが v_3 に、と順次読み出されます。

410 XOPEN #74, "DATA BRD4"

420 FOR J=1 TO 20

430 INPUT #74 (J*2), A(J)

440 NEXT J

450 CLOSE #74

………行番号430で、BRD ファイル" DATA BRD4"の要素 2~40の偶数番要素から数値データを読み出し、数値配列要素A(J) にそれぞれ代入しています。

2.2.16 IF EOF(#) THEN

書 式 IF EOF(#1) THEN lr (または statement)

1 ……ロジカルナンバ

lr……参照行番号

機 能 BSD ファイルに対して INPUT # 文を実行したとき、あるいは BRD ファイルに対して INPUT #() 文を実行したときに、アウトオブファイルが発生した場合エラーは発生せず、入力並びには、

0または"" (null string) が入ります。IF EOF(#) THEN文はこの、アウトオブファイルが発生した場合の処理を定めるもので、各INPUT#文の後に置きます。もしINPUT#文でアウトオブファイルが生じていれば、THEN以下が実行されることになります。

800 ROPEN #3, "DATA"

810 INPUT #3, DT\$: PRINT DT\$,

820 IF EOF(#3) THEN END

830 GOTO 810

·············BSD ファイル "DATA" に登録されているデータを最初から最後まで全部読み出して CRT ディスプレイ上へ表示させます。

2.3 エラー処理コントロール文

2.3.1 ON ERROR GOTO

書 式

ON ERROR GOTO lr

lr……参照行番号 (reference line number):エラー処理ルーチンの先頭

機能

エラーが発生した時、エラー処理を行うためにプログラム実行を移す行番号を宣言します。

ON ERROR GOTO 文によってエラー処理ルーチンを宣言することによって、エラー発生時に、BASIC コマンドレベルへ戻さずに、プログラム内でエラー処理を行うことが可能になります。 ON ERROR GOTO文が実行されていると、プログラム実行中にどのようなエラーが発生した場合もプログラム実行は lr で始まるエラー処理ルーチンへ移されて来ますが、このルーチンでIF ERN 文やIF ERL 文を用いることによってエラー番号(ERN)とエラー発生行番号(ERL) の判別ができ、それぞれ適当な処理を行うことができます。更に、エラー発生箇所にプログラム実行を戻すために、RESUME 文を使用することができます。

新たにON ERROR GOTO 文を実行すると、前のON ERROR GOTO 文は無効になります。 ON ERROR GOTOを宣言後、CLR命令を実行すると、この宣言は無効となります。

2.3.2 IF ERN

書式

IF ERNexpression THEN lr

IF ERN expression THEN statement

IF ERN expression GOTO lr

ERN expression……ERN の関係式

lr ……参照行番号

機能

発生したエラーの種類を判断して、エラー処理の分岐を行います。(ERN:error number)

解 説

ON ERROR GOTO文の実行によってエラー処理ルーチンの参照行番号が定義されている場合には、エラー発生時に、システム変数 ERN に、 エラー番号が代入されそのエラー処理ルーチンへコントロールが移されます。エラー番号は、巻末の表A-2に示されています。

IF ERN文は、エラー処理ルーチン内で、発生したエラーを判別するものであり、IF文によって ERNの値を調べることができます。IF ERN文は、書式に示されているように他のIF文と同様に3種類の形を使うことができます。

例

エラー処理ルーチンの先頭行番号を1000とし、そこで、エラー番号 5 (ストリングオーバーフローストリング長が255 文字を越えた) であれば更に行番号1200へジャンプさせる例を次に示しています。

10 ON ERROR GOTO 1000……エラー処理ルーチンを定義する

2.3.3 IF ERL

書 式 IF ERL expression THEN lr

IF ERL expression THEN statement

IF ERL expression GOTO lr

ERL expression……ERLの関係式

lr……参照行番号

機能

発生したエラー箇所を判断して、エラー処理の分岐を行います。(ERL: error line number)

解 説

例

エラー発生時に、システム変数 ERL には、エラー発生行番号がセットされるので、ON ERROR GOTO 文で宣言されたエラー処理ルーチンで、IF ERL 文によるエラー発生箇所の判別がテキストの定義行番号によってできます。

IF ERL文は、IF ERN文と同じくIF~THEN、IF~GOTOのいずれの形でも使えます。

エラー発生行番号が250である時、1300行へ分岐するには、次の文を用います。

1010 IF ERL=250 THEN 1300

エラー番号が43でかつ、その発生箇所が450行上でなければ、メインプログラム中の行番号 520 へ戻すには次の文を用います。

1020 IF (ERN=43)*(ERL<>450) THEN RESUME 520

2.3.4 RESUME

書式

RESUME (NEXT)

RESUME lr

lr……参照行番号または0

機能

エラー処理後、プログラム実行をメインプログラムへ戻します。

解 説

エラー発生時にはエラー発生位置が記憶されているので、エラー処理を終了した後、その文あるいは、その次の文へプログラム実行を戻したり、或いは、他の任意の行へ戻すことができます。 即ち次の4通りの復帰文が記述できます。

RESUME……エラーが発生した文へ復帰します。

RESUME NEXT……エラーが発生した文の次の文へプログラム実行を戻します。

RESUME lr で指定する行へプログラム実行を戻します。

RESUME 0 …… プログラムの先頭、即ち最小の行番号をもつ行へプログラム実行を戻します。

エラーが発生していないのに RESUME 文に来た場合、ここで Error 21 (RESUME-no ERROR) が発生します。

RESUME 不能の場合、Error 20 (Can't RESUME) が発生します。

2.4 ユーティリティプログラムの使い方

DISK BASICマスターディスクには、BTXファイル "AUTO RUN"、幾つかのサンプルプログラム、それに、2つのユーティリティプログラムが用意されています。

2つのユーティリティプログラムは、次のようにいずれも機械語プログラムファイルです。(ディレクトリ表示)

OBJ* "Filing CMT"

OBJ* "Utility"

OBJファイル"Filing CMT"は、カセットテープファイル上のOBJファイルを、ディスク上へ移しかえるユーティリティプログラムであり、OBJファイル"Utility"は、ディスクのイニシャライズおよび、ディスクのコピー操作を行うためのユーティリティプログラムです。

2.4.1 ユーティリティプログラム "Filing CMT"の使い方

ユーティリティプログラム"Filing CMT"によってカセットテープファイルのOBJプログラム、たとえば、MONITOR プログラムによって作成した機械語プログラムや、BASICインタープリタ MZ-1Z001などのシステムソフトウェアを、ディスク上へ登録することができます。ディスク上に登録されているファイルは、カセットファイルよりも早く読み出すことができます。

このユーティリティプログラムは、OBJファイルなので、DISK BASICからコントロールを移す必要があり、

RUN "Filing CMT"

コマンドを実行し、"Filing CMT"プログラムをスタートさせます。

"Filing CMT"プログラムがスタートすると図2-3に示す表示がなされます。

* TRANSFER FROM CMT (OBJECT TAPE) TO FD *

SET TAPE! OK?

(B KEY: BOOT START)

DRIVE NO.

図 2-3

ファイリングすべきカセットテープファイルをカセットデッキにセットし、転送先のドライブ番号をキーボードから入力します。これによってファイリングが自動的にスタートします。(カセットテープ上のOBJプログラムにはかならずファイル名が必要です。)

ファイリングが終了したら、次のメッセージを表示します。

(R) KEY: RESTART

OTHER KEY: BOOT START

即ち、続けて他のOBJファイルのファイリングをリスタートする場合 R キーを押し、そうでないときは他のキーを押してシステムのイニシャルプログラムローディングを行います。

2.4.2 ユーティリティプログラム"Utility"の使い方

RUN "Utility"

コマンドを実行することにより、ユーティリティプログラム"Utility"がスタートし、図2-4の表示を CRT ディスプレイ上に行います。

** UTILITY **

(COMMAND TABLE)

DISK INIT : I

SLAVE-DISK INIT : S

DISK COPY : C

BOOT START : B

? 88

図 2-4

即ち、I、S、Cの3つのユーティリティコマンドと、コントロールを IPL へ戻すBコマンドがこのプログラムにあります。

I コマンド: DISK INITは、ディスクのイニシャライズを行います。すべての新しいディスクは、 I コマンドを実行して、ディスクのフォーマッティングを行なわなければなりません。

Iコマンドを実行すると、

? I

DRIVE NO. 🗱

の表示がなされ、イニシャライズすべきディスクのセットしてあるドライブ番号を聞いてくるので指定して下さい。イニシャライズを終了すると、再び図2-4のコマンドテーブル表示がなされます。

Sコマンド:SLAVE-DISK INITは、Iコマンドによってイニシャライズしたディスクをスレーブディスクとして使用する場合に続けて実行し、スレーブディスク用のファイルテーブルと、スレーブディスク・ボリュームナンバの設定が行われます。

VOLUME NO.

のキー入力待ちに、1~127の範囲内で適当なボリュームナンバを指定します。ボリュームナンバは、ファイルコントロール文のオペランドに用いられ、スレーブディスクの判別に使われます。

Cコマンド: DISK COPYは、文字通り、1つのディスクの内容をイニシャライズした新しいディスクへコピーするプログラムです。これによって、次ページに述べるように、マスターディスクのサブマスターディスクを作成することができます。

Cコマンドを与えると、原本となるディスクのセットされているドライブ、続いてコピーを作成するディスクのセットされているドライブを聞いて来るので指定して下さい。たとえば、ドライブ1番のディスクの内容をドライブ2番へコピーするには、次のようにドライブ番号を与えます。

? C

FROM

DRIVE NO.1

TO

DRIVE NO.2

■サブマスターディスクの作成

Cコマンドを実行するとき、コピー原本をマスターディスクとしておくと、サブマスターディスクがコピーとして作られます。

ディスクは不注意な扱いによって使用不能となったり、不慮の事故、停電等によって壊されるということが起こり得ます。そういう場合を考えて、マスターディスクはいつも安全な場所に保管しておき、DISK BASICの使用は、普通このユーティリティによって作成したサブマスターディスクを使用するようにしてください。また万一のことを考えて、大切なスレーブディスクは必ずコピーを作っておくようにします。

"Utility"のCコマンドを用いて、サブマスターディスクをコピーすることはできません。図2-5にその関係を示しています。




図 2-5

ユーティリティプログラムでのエラー表示

DISK ERROR=50 ……ディスクドライブがレディ状態にない

DISK ERROR=41 ……ディスクドライブのハード上のエラーが発生した

DISK BASIC応用プログラム データ処理アプリケーション

Chapter 3

この章は、DISK BASICを用いた典型的な応用プログラムを示しています。 (なお、本プログラムを使用したことによる金銭上の損害および逸失利益ま たは第三者からのいかなる請求についても当社はその責任を負いませんので あらかじめご了承ください。)

本プログラムはドットプリンタMZ-80BP5を対象として作成されています。

データ処理アプリケーション

このプログラムは、データファイルをユーザー自身で任意に決定することができ、そのファイルデータの演算処理、ソーティング、リスト作成等を可能とするものです。対象とするデータ処理、ファイルの種類に関し、多目的用途に応用できるように、汎用性をもっているため、成績表を作ったり、在庫管理にも用いることができます。このプログラムは次のジョブをもっています。




図 3-1

ファイルデータの構成

1つのファイルは下図のようにデータを構成します。フィールドのNは10以内であり、データの項目Mは200以内です。 例えばデータ項目の2番目とは右図のアミのかかったデータ群を意味します。これはデータ入力時、このデータ群を1つ として登録することによります。従って、1項目の削除の場合は、やはりこの1まとまりのデータ群の削除を意味します。

フィー 項目 ルド	1	2	N
1	デ ー タ	デ ー タ	デ ー タ
2	データ	データ	データ
3	デ ー タ	デ ー タ	デ ー タ
· ·	i	i	i
:	:	:	÷
M-1			
М	デ ー タ	デ ー タ	データ

図 3-2

データの語長

1つのフィールドに対して入力データの語長を指定しなければなりません。これを決定するにはそのフィールドに属す るデータのうちで最大の語長を、小なくともこのフィールドの語長として指定すべきです。

データの属性

入力データの属性とはそのデータが数値(Numeric)か、ストリングデータ(Alphanumeric)かということです。これ を定義することにより、キー入力できる文字が制限されます。演算を行わせるフィールドのデータは必ずNumericとして 定義しなければなりません。

Numeric モード

: "+"、"-"、"・"、0~9、スペース

Alphanumeric モード : アスキーコードの\$30~\$7Eの文字

ただし、両モード共に、カーソルコントロールキーの左右シフト、挿入、削除及び TAB キーのみを有効とします。

データの入力

カーソルがあらわれている場合のキー入力に対しては、データ入力後、必ず | CR | 又は | ENT | キーを入力しなけ ればなりません。これによりデータは有効となります。このプログラムでは、すべてのキー入力時の任意の位置で TAB キーが有効であり、ジョブ選択ルーチン又はジョブ選択ルーチンへもどれる状態へ移行します。

ファイル格納ディスク

このプログラムによって作られたファイルを格納するディスクは複数であってもかまいません。ディスクからのファイ ルの読みだし、ディスクへのデータの書き込みの際、現在DIRにより選択されているディスクに対して動作します。即ち、 途中でのディスクの交換が可能です。

また、このプログラムとファイルを格納するディスクは同一である必要はなく、このプログラム実効開始後の日付入力 以降、ファイル格納用ディスクをディスクドライブに挿入します。

プログラムの実行

(a) 日付の設定

月、日、年の順に入力します。月と日に関しては、2文字まで、年に関しては、4文字までの数値とします。 例えば、1981年11月9日であれば

と入力します。図3-3 [ENT] のかわりに CR でもかまいません。




図 3-3

(b) 各ジョブの選択

CRT ディスプレイ下部で "Main job" という文字がフラッシングしています。このとき、 $1 \sim 6$ のキーにより各ジョブを選択します。

メインジョブを選択した後、次にそのサブジョブを同じようにそれに対応するキーで選択します。図3-4 各ジョブについては次に説明を行います。




図 3-4

Job 1. Format

(1) Define

次の条件に従い、1フィールドに対するフィールド名、データの語長及びデータの属性を入力し、フィールドの定義を 行います。データファイルを作成するとき、最初に行うべきジョブです。

フィールド名………16文字以内の英数文字

データの語長………79以内の数。ただし定義フィールドのデータ語長の総和は79以内

データの属性………数値データ (Numeric) に対して"1"、ストリングデータ (Alphanumeric) に対しては "0"を入力

この操作を必要なフィールド数 (10以内) だけ繰り返します。図3-5




図 3-5

(2) Clear

定義済みフィールド及びそのフィールドのデータをすべて消去し、初期状態に戻します。新しいファイルを作成すると きなどに用い、未定義フィールドとします。

Job 2. Read

(1) Disk Read

ディスクに格納されているデータファイルを読み出します。CRTディスプレイに格納ファイルの情報(ファイル名、格納日付等)を表示するので、読み出すファイルがあれば、それに対応する番号で指定します。

1画面に表示するファイル数は9以内ですが、"To be continued"の表示があれば、ディスクにはさらに格納ファイルが存在することを意味します。このとき、スペースキーを押すことにより、次の格納ファイルの情報を表示します。"End"の表示があれば次に表示すべきファイルは存在しないことを意味します。図3-6




図 3-6

(2) RAM Read

内部メモリにあるデータファイルの各データを CRT ディスプレイに表示します。連続表示を可能とする "Auto Read" と1ステップごとにデータを表示します "Step Read" の2つのジョブがあります。

"Auto Read" 中、スペースキーが有効であり、表時の 1 時中止、又は 1 時中止しているリスティングを再開します。 図 3-7




図 3-7

"Step Read"中は、スペースキーを入力するごとに次のデータを表示し、次のスペースキーの入力を待ちます。図3-8

両モードにおいて任意の時にスペースキー、"1"、"2"のキーが有効です。




図 3-8

Job 3. Write

(1) To Disk

16文字以内でファイル名を指定し、データをディスクに格納します。すでにディスクに格納されているものと同一のファイル名を指定した場合、ディスクのそのファイルを削除すべきか否かを問い正しくるので、"1"又は"2"のキー入力で応答します。"1"の入力はディスク上のそのファイルを削除し、新たに、内部メモリにあるファイルをディスクに書き込みます。

"2"の入力はファイル名の再指定を行う場合です。図3-9




図 3-9

(2) To Printer

内部メモリ上のデータファイルをプリンタに出力します。ファイル名を16文字以内で最初に入力します。リスティングを途中で中止したい場合は「TAB」キーを押すことによりジョブ選択ルーチンに戻ることができます。

Job 4. Inform

ジョブ1の"Define"で定義したフィールドの定義状態をCRTディスプレイに表示します。定義状態の確認後、任意のキー入力によりジョブ選択ルーチンに戻ります。図3-10




図 3-10

Job 5. Process

(1) Delete

内部メモリ上のファイルから、不用のデータを項目単位で削除します。まず、削除する項目の先頭**番地**を指定し、次に、 その項目を含め、何項目分削除するかを決め、その個数を入力します。

削除後は、削除項目以降にある項目は前につめられます。図3-11




図 3-11

(2) Operation

 $1 \sim 4$ のキーは、それぞれフィールド・フィールド間の加算、減算、乗算、除算のジョブに対応します。図 3 - 12




図 3-12

例えば、加算を行うときには、まず"1"のキーで加算ジョブを選びます。次に、演算フィールドと被演算フィールド 及びその結果を格納するフィールドを入力します。この際の入力はフィールド番号とします。図3-13はフィールド3と フィールド4のデータの和をフィールド8に格納させることを意味します。




図 3-13

演算フィールド又は被演算フィールドの指定の際、負の数の入力(例えば-1)を入力すると、そのフィールドのデータを一時的にある定数値とすることができます。負の数を入力後、"Constant Value" と表示するので、任意の定数値を入力します。

図3-14は、フィールド8のデータを定数5で割り、その結果をフィールド8に格納させることを意味します。

図 3-14

ここで注意すべきこととして、演算結果を格納するフィールドのデータ語長は、その結果に見あった語長として定義しなければなりません。演算結果はすべて小数第1位までとし、それ以降は無視します。もし演算結果の語長が、格納フィールドの語長を越えた場合、このデータは無効とします。また、フィールドの指定は、心ずNumericフィールドでなくてはなりません。

"5"のキー入力は、1つのフィールドに対する総和、平均値、標準偏差を求めるジョブの指定です。ここでのフィールド指定はNumeric フィールドとし、演算結果は小数第 2 位までとします。図 3 -15




図 3-15

(3) Sort

指定のNumeric フィールドに関し、ソートを行います。値の大きい順に並べかえる"Descent" と値の小さい順に並べかえる"Ascent"の2種類があります。それぞれ1、2のキーで指定します。この指定後、ソートフィールドを番号で指定します。図3-16





図 3-16

Job 6. Data input

(1) Data Store

定義フィールドの内容によって、それぞれのフィールドのデータを入力します。CRTディスプレイに例えば次の表示が されます。






図 3-17

(2) Correction

# # # Data Processing Pro	gram ###	Date : 9 NOV, 190
ecify correction item number (Mithin 17) :17	
ecify correction item number (Within 17		
. 17		6.Entory

図 3-18

プログラム中の主な変数

AA : ディスクに格納されるファイルの数

DT\$:日付

NF : 定義フィールドの数 (N1=NF-1)

P1 : 登録された項目数 (P1=P-1)

A\$ (J、I) : A\$ (J、0) は(J+1) 番目の定義フィールドのフィールド名を格納

I>1において、A\$ (J、I) は(J+1)番目のI項目のデータを格納

B(I) : (I+1) 番目のフィールドのデータ語長

A(I) : (I+1) 番目のフィールドの属性

U :登録フィールドのデータ語長の和

機械語ルーチン

メモリアドレス \$ FE6C~ \$ FFFF が機械語領域であり、3 つのプログラムから構成されます。

(1) ROPEN#1, USR(\$FF7A)

BASIC 領域からストリング変数 IP \$ にデータをもって、アドレス \$ FF7A をコールし、キーボードからの入力データを IP \$ に代入してリターンします。このルーチンをコールする前に次のデータをセットします。

アドレス \$ FFFE、 \$ FFFF : V-RAMアドレス、ここでは \$ D550

アドレス \$ FFFC :入力データの書き始めを上記V-RAMアドレスからの変位で与える

アドレス \$ FFFB : 入力データの語長

アドレス \$ FFFA : 入力データの属性 (1=Numeric、0=Alphanumeric)

(2) USR(\$FFDD)

1 行80文字のモードでの CRT ディスプレイに対し、3 行目から20行目 (トップラインを1 行目とします。) に表示された データを1 行分上にシフトした状態の表示を行います。 ただし20行目はスペースラインします。


(3) USR(\$FFEA)


押したキーに対応するアスキーコードを1文字分だけ、アドレス \$FFF9 に書き込んでリターンします。


ディスクファイルの構成


作成されたディスクファイルは任意のプログラム名をもってディスクに書き込まれます。1つのファイルはシリアルデータとして構成されています。また、各ファイルの格納情報として、ファイル名、登録日付、定義フィールド数、格納項目数をランダムファイル"Storage File"に格納しています。


フローチャート





























```
1 REM..... Constant Data TX
2 REM
3 CONSDLECSO
4 PRINT".....
                       This program makes the serial data file 'Constant Data'
5 PRINT".....
                       which is used in the main program 'Data Processing'.
6 PRINT".....
                       Before executing the main program,
                                                           the above file
7 PRINT".....
                       'Constant Data' must be stored in a disk in
8 PRINT*.....
                       which the main program is stored.
9 RFM
10 DIN F$(2),K$(1),LM(2),FF$(4),FM$(6),FS$(4),ER$(14),S$(2),O$(4)
40 MD$="JANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGSEPOCTNOVDEC":R$="Storage File"
41 O$=" Field ":O$(0)="["+O$+"A ] + ["+O$+"B ] = ["+O$+"C ]"
42 \ 0\$(1)="["+0\$+"A] - ["+0\$+"B] = ["+0\$+"C]"
43 O$(3)="["+O$+"A ] / ["+O$+"B ] = ["+O$+"C ]":O$(4)="Summation/Average/Standard Deviation (one field)"
44 S$(0)=SPACE$(79):S$(1)=STRING$(".",79):S$(2)="|"+SPACE$(77)+"|"
45 LH(0)=16:LH(1)=2:LH(2)=1:0$(2)="["+0$+"A ] $ ["+0$+"B ] = ["+0$+"C ]"
50 GT$="16121212001312":K$(0)="Alphanumeric":K$(1)="Numeric"
70 DK$="Month ....DAY .....Year ....."
110 F$(0)="Field Name
                          (Up to 16 characters)"
120 F$(1)="Field Length (Total Length ( 80)"
130 F$(2)="Field Attribute (O=Alphanumeric, 1=Numeric)"
150 FR$="1
160 FF$(0)="| Main job: ":FF$(1)="| Subjob : ":FF$(2)="| Select : "
170 FF$(3)="| Error : ":FF$(4)="| Message : "
180 FM$(0)="1.Format 2.Read
                                  3. Write
                                             4. Inform 5. Process 6. Entry 1"
190 FM$(1)="1.Define
                           2.Clear
200 FM$(2)="1.Disk Read
                          2.RAM Read
210 FM$(3)="1.To Disk
                           2. To Printer
220 FM$(5)="1.Delete
                           2. Operation
                                          3. Sort
230 FM$(6)="1.Data Store
                           2. Correction
240 FS$(0)="Specify one of above files [ 1 to
250 FS$(1)="1.Auto Read
                           2.Step Read
260 FS$(2)="1.Descent
                           2. Ascent
270 FS$(3)="Specify operational format number."
280 FS$(4)="Returns to job selection with depressing any key."
290 ER$(0)="Invalid ...... No Data or No File"
300 ER$(1)="Invalid Data"
310 ER$(2)="Total length is over 79.": ER$(5)="File is filled."
320 ER$(3)="Total length is fulled.":ER$(6)="Impossible ... Alphanumeric Field"
325 ER$(4)="Fields are filled."
330 ER$(7)="No file to be stored"
340 ER$(8)="Printer is not ready.":ER$(9)="Printer is in mechanical trouble."
350 ER$(10)="Printer is out of paper.":ER$(11)="Disk drive is not ready."
360 ER$(12)="No memory capacity to be stored on the disk":ER$(13)="Disk is not initialized."
370 ER$(14)="Same file name exists."
380 MOPEN#1, "Constant Data":PRINT#1,6T$,MD$,R$,DK$,FR$,K$(0),K$(1)
390 FORI=0T02:PRINT#1,S$(I),LM(I),F$(I):NEXT
400 FOR I=0 TO 4:PRINT#1,FF$(I),FS$(I),D$(I):NEXT
410 FOR I=0 TO 6:PRINT#1,FM$(I):NEXT
440 FOR I=0 TO 14:PRINT#1, ER$(I):NEXT
500 FORI=OTO395: READ A: PRINT#1, A: NEXT: CLOSE: END
700 DATA 62,31,18,1,1,0,201,221,126,0,195,213,254,221,33,108,254,213
710 DATA 42, 254, 255, 58, 252, 255, 95, 22, 0, 25, 34, 252, 255, 58, 251, 255, 95, 229
720 DATA 25,43,34,254,255,58,249,255,183,40,11,62,32,67,35,4,205,80
730 DATA 12,43,16,250,225,1,255,32,58,250,255,183,40,3,1,58,48,62
740 DATA 250,8,123,186,32,31,205,50,8,205,176,255,205,214,255,8,61,32
750 DATA 238,205,62,12,254,31,202,116,254,221,119,0,62,31,205,80,12,24
760 DATA 218,205,138,255,24,226,205,80,12,35,20,201,122,183,202,131,255,21
770 DATA 205,116,255,43,201,123,186,202,131,255,205,116,255,35,20,201,122,183
```

- 780 DATA 202,131,255,123,146,254,0,40,228,197,79,6,0,229,213,205,116,255
- 790 DATA 84,93,27,205,93,12,43,62,32,205,80,12,209,225,43,21,193,201
- 800 DATA 123,186,40,94,229,42,254,255,205,62,12,254,32,225,32,82,205,116
- 810 DATA 255,123,61,146,254,0,40,186,197,71,42,254,255,43,205,62,12,35
- 820 DATA 205,80,12,43,16,245,62,32,205,80,12,193,201,209,209,205,116,255
- 830 DATA 195,109,254,0,193,205,116,255,42,252,255,75,6,0,209,213,197,205
- 840 DATA 62,12,18,35,19,13,32,247,193,209,201,205,62,12,254,31,192,221
- 850 DATA 126,0,205,80,12,201,0,0,205,20,15,205,20,15,201,205,50,8
- 860 DATA 184,56,4,185,218,223,254,245,58,250,255,183,40,56,241,254,43,202
- 870 DATA 223,254,254,45,202,223,254,254,46,202,223,254,254,32,202,223,254,254
- 880 DATA 0,200,254,13,40,164,254,27,40,151,254,4,202,229,254,254,7,202
- 890 DATA 251, 254, 254, 3, 202, 240, 254, 254, 8, 202, 33, 255, 205, 131, 255, 201, 241, 24
- 900 DATA 218,197,6,96,16,254,193,201,1,80,5,17,160,208,33,240,208,205
- 910 DATA 93,12,201,6,160,205,50,8,254,0,32,2,16,247,50,249,255,201

```
DATA PROCESSING MAIN PROGRAM
 2 RFM
 3 CONSOLECBO
 4 CURSDRO,15:PRINT"(Note) There are 3 files -- 'Data Processing', 'Constant Data TX'
 5 PRINT"
                 and 'Constant Data' -- on the Master Disk."
                 But the files 'Data Processing' and 'Constant Data' should"
 6 PRINT"
 7 PRINT"
                 be transferred from the Master Disk to a slave disk."
 8 PRINT"
                  Otherwise, error will cause under the execution."
 9 PRINT"
                  With executing the program 'Constant Data TX', the serial"
                  data file 'Constant Data' will be made."
 10 PRINT"
 20 LINITSFE6C:KILL:DIMA$(9,200),A(9),B(9),F$(2),K$(1),LM(2),FF$(4),FM$(6),FS$(4),ER$(14)
 30 DIMS$(2),E(2),O$(4),X(1,100):A3=1:TEMPD6:P=1:P1=0:ON ERROR GOTO6000
 100 ROPEN#1, "Constant Data": INPUT#1,GT$,MD$,R$,DK$,FR$,K$(0),K$(1):FORI=OTO2: INPUT#1,S$(I),LM(I),F$(I):NEXT
 120 FORI=OTO4: INPUT#1, FF$(I), FS$(I), O$(I): NEXT: FORI=OTO6: INPUT#1, FM$(I): NEXT
 130 FORI=OTO14: INPUT#1, ER$(I): NEXT
 200 X=65133:FDRI=0T0395:INPUT#1.A:POKEX+I.A:NEXT:CLOSE
 500 PRINTCHR$(6); TAB(13); ** * * Data Processing Program * * * *; TAB(59); "Date : ": PRINTSTRING$("-",79)
 510 CURSORO, 20: PRINTSTRING$ ("-", 79)
 700 CURSOR16,17:PRINT"...... Input today's date ......":A7=3:60SUB7080
 710 FORI=0T02
 720 CURSDR27,17:PRINTMID$(DK$,10$I+1,10):A4=1:A5=2:IFI=2THENA5=4
 730 A6=37:60SUB7600:IFD1=060SUB7070:60T0700
 740 IFIP<1THEN7930
 750 ONIGOTO800,820
 760 IFIP>1260T07930
 770 X=IP:60T0820
 800 Y=IP: IFY>3160T07930
 805 IF(X=2) $ (Y>29) 60T07930
 810 IF ((x=4)+(x=6)+(x=9)+(x=11))*(y=31)60T07930
 820 A7=1:60SUB7080:NEXT:DT$=LEFT$(STR$(Y)+" "+MID$(MD$,3$X-2,3)+", "+STR$(IP)+S$(0),12):CURSORO,0:PRINTTAB(78-LEN
(DT$));DT$
 1000 GOSUB7070:CURSORO, 20:PRINT" r"; STRING$("-",77); "1":PRINTFF$(0); FM$(0):PRINTS$(2):PRINTS$(2):PRINT" L"; STRING$("-",
77);"";
 1010 CP=21:6F=0:K=0:JM=0:60SUB7100:JM=6:IF63=060T01010
 1130 CURSOR12,21:PRINTSPACE$(11*(G-1));TAB(12+11*G);SPACE$(11*(6-G)):IFJM=460T03000
 1160 CURSORO, 22: PRINTFF$(1); FM$(JM): CP=22: 6F=0: K=1: 60SUB7100: SJ=6: IF63=060T01000
 1200 CURSOR12, 22: PRINTSPACE$ (15*(6-1)); TAB (12+15*6); SPACE$ (11*(3-6))
 1210 DNJMGDTD1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 3500
 1250 ER=0
 1260 GOSUB7400: GOTO1000
 1500 IFSJ=160T01540
 1530 GOSUB7920:PRINT"clearing buffer !!":FORL1=OTON1:FORL2=OTOP1:A$(L1,L2)="":NEXTL2,L1:P=1:NF=0:P1=0:N1=0:U=0:GOTD1000
 1540 IF(NF>=10)+(U>=79)THENER=5:60T01260
 1545 Y=NF: A6=37: ZZ=0
 1560 FORI=NFT09:FORJ=0T02:IF(J=0) *(U=79)60T01695
 1580 CP=23:GOSUB7700:PRINTFF$(4);"Input ";F$(J);:A4=SGN(J):A5=LN(J)
 1585 IFJ=1THENPRINTTAB(62); "[Remainder: ";79-U; "]"
 1590 IFJ=OTHENCURSORO,17:PRINT"[ Field :";I+1;" ]"
 1600 CURSOR15,17:PRINTLEFT$(F$(J),15);" =":60SUB7600:IFD1=060T01700
 1610 ONJGOTO1630,1660
 1620 A$(I,0)=IP$:60T01680
 1630 IFIP<=OTHENER=1:GDSUB7400:GDTD1590
 1640 U=U+IP:IFU>79THENU=U-IP:ER=2:60SUB7400:60T01590
 1650 B(I)=IP:60T01680
 1660 A(I)=IP:IF(IP<>0)*(IP<>1)THENER=1:60SUB7400:60T01580
 1680 A7=2:60SUB7080:NEXTJ
 1690 A7=3:GOSUB7080:NF=NF+1:N1=NF-1:NEXTI
 1695 CP=23:GOSUB7700:PRINTFF$(4);ER$(4):K=4:CP=23:GF=2:GOSUB7110
 1700 IFY=NF60T01000
```

```
1705 IFP=160T01000
1710 FORI=1TOP1:FORJ=YTON1:IFA(J)=OTHENA$(J,I)=SPACE$(B(J)):GOT01740
1730 A$(J,I)=SPACE$(B(J)-1)+"0"
1740 MEXTJ, I:60T01000
2000 IFSJ=260T02250
2005 N=0: M=0: XOPEN#1, R$: IMPUT#1(1), AA: IFAA=0THENCLOSE: GOTO1250
2020 FORI=1TOAA: CURSORO, 17: IFN=960T02090
2030 IFN<>060SUB7940:60T02070
2040 PRINT"[ No. ]"; TAB(12); "[ File Name ]"; TAB(32); "[ Date ]";
2050 PRINTTAB(46);"[ No. of Data ]";TAB(63);"[ No. of Field ]":A7=1:GOSUB7080:GOSUB7940
2070 CURSORO, 17:PRINTTAB(2); N+1; ". "; TAB(10); A$; TAB(31); TD$; TAB(52); P3; TAB(69); NN: N=N+1
2080 A7=0:60SUB7080:NEXT
2090 CURSOR50,17:IF(9#M+N)<AATHENPRINT"...... To be continued.":CM=1:60T02110
2100 CM=0:PRINT"..... End"
2110 CP=23:60SUB7700:PRINTTAB(12);FS$(0):CURSOR45,23:PRINTN:CP=23:61=1:62=N:K=2:6F=3:60SUB7110:ON63+160T02140,2150
2130 IFCM=1THENM=M+1:N=0:GOSUB7070:CURSORO,17:GOTD2030
2140 CLOSE: 60T01000
2150 I=9*M+6:6X=I:GOSUB7940:CLOSE:GOSUB7070:GOSUB7920:PRINT"reading !!"
2180 NF=NN:N1=N2:P=P2:P1=P3:ROPEN#1,A$:FDRI=OTON1:FDRJ=OTOP1:INPUT#1,A$(I,J):NEXTJ,I:U=0
2200 FORI=OTON1:INPUT#1,A(I),B(I):U=U+B(I):NEXT:CLOSE:GOTO1000
2250 IFP=160T01250
2252 CURSORO, 23: PRINTFF$(2); FS$(1); :61=1:62=2: CP=23: K=2:6F=0:60SUB7110
2260 IF63=060T01000
2263 CURSOR12,23:PRINTSPACE$(15*(6-1));TAB(10+15*6);SPACE$(11*(3-6)):GOSUB7450:I=0:SS=6
2280 IFI=P1THENI=0:A7=0:GDSUB7080
2290 I=I+1:CURSORO,16:PRINT"[ No."; I; " ]"
2300 FORJ=OTON1:PRINTA$(J,I);:NEXTJ:PRINT:PRINTIT$:66=2:IFSS=260T02350
2310 GF=1:GOSUB7800
2320 DNG3+1GOTO2375,1000,2350,2360
2350 CURSOR70,23:PRINT"[ STOP ]":6F=2:60SUB7800
2355 ONG3GOTO1000,2370,2360
2360 SS=G:CURSOR12,23:IFG=2THENPRINT "
                                                      2.Step Read *: 60T02367
2365 PRINT"1. Auto Read
2367 IFSS=260T02350
2370 CURSOR70, 23: PRINT*
2375 A7=2:60SUB7080:60T02280
2500 IFP=160T01250
2505 IFSJ=260T02650
2510 ZZ=0:CURSOR 0,17:PRINT"Specify file name (Up to 16 characters) :"
2520 A4=0:A5=16:A6=45:GOSUB7010:IFASC(IP$)=31GDT01000
2540 FORI=1T016: IFASC(MID$(IP$,I,1))<>3260T02555
2550 NEXT:ER=1:60SUB7400:60T02510
2555 GOSUB7080:GOSUB7920:PRINT"writing
                                        !!": XX$=IP$+DT$+STR$(N1)+STR$(P)
2560 GOSUB2570:XOPEN#1,R$:INPUT#1(1),AA:AA=AA+1:PRINT#1(1),AA:PRINT#1(AA+1),XX$:CLOSE:GOTD1000
2570 WOPEN#1, IP$: FORI=OTON1: FORJ=OTOP1: PRINT#1, A$(I, J): NEXTJ, I
2580 FORI=OTON1:PRINT#1,A(I),B(I):NEXT:CLOSE:RETURN
2590 GOSUB7070:CURSORO,17:PRINT"Should be the file on the disket deleted? ([1]YES / [2]No )"
2600 A4=1:A5=1:A6=65:PI$=IP$:GOSUB7010:IFASC(IP$)=31GOT01000
2605 IFASC(IP$)<>4960SUB7070:60T02510
2610 IP$=PI$: XDPEN#1,R$: INPUT#1(GX),A$: IFIP$=LEFT$(A$,16)GDT02625
2615 INPUT#1(1), AA:FORI=2TOAA+1:INPUT#1(I), A4:IFIP#=LEFT#(A4, 16)THENGX=I:GOTO2625
2620 NEXT: CLOSE: END
2625 PRINT#1(GX), XX$:CLOSE: DELETEIP$:GOSUB2570:GOTO1000
2650 CURSOR 0,17:PRINT"Specify file name (Up to 16 characters)
2653 A4=0:A5=16:A6=45:GOSUB7010:IFASC(IP$)=31GOT01000
2655 PRINT/PCHR$(20); CHR$(18); TAB(10); "### Data Processing ###"; TAB(50); DT$
2660 PRINT/P:FORI=OTON1:PRINT/PTAB(100);"Field";I+1;"= ";A$(I,0):NEXT
2665 PRINT/PCHR$(18);"
                          File Name :": IP$
2700 B=0:W1$="":W2$="":W3$="":W$="":W4$="
                                                   No."
```

4300 Y2=1:Y3=P1:60SUB4480

```
2710 FORI=OTON1: W4$=W4$+"|"+SPACE$(INT(B(I)/2))+STR$(I+1)+SPACE$(B(I)-INT(B(I)/2)-1): NEXT
2720 FORI=OTON1:W$="":FORJ=1TOB(I):W$=W$+"-":NEXTJ:W1$=W1$+W$+"-":N2$=W2$+W$+"+":W3$=W3$+W$+"-"
2740 NEXTI:W1$=LEFT$(W1$,LEN(W1$)-1)+"-":W2$=LEFT$(W2$,LEN(W2$)-1)+"-":W3$=LEFT$(W3$,LEN(W3$)-1)+"-":W1$="
2750 PRINT/PCHR$(17); W1$: PRINT/PW4$: PRINT/PW2$: W3$="
                                                                  -L"+H3$
 2770 FORI=1TOP1:PRINT/PRIGHT$("
                                           "+STR$(I)+" ",12);"[";:FORJ=OTOM1:PRINT/PA$(J,I);:IFJ<>N1THENPRINT/P"[";
 2785 NEXTJ:PRINT/P:GF=1:GOSUB7800:IFG3<>0GOTO2840
 2820 IFI=P1THENPRINT/PW3$: GOTO2840
 2830 PRINT/PW2$:NEXTI
 2840 PRINT/PCHR$(16); CHR$(21):60T01000
 3000 IFNF=060T01250
 3005 CURSOR3,17:PRINT"[ Field ]";TAB(20);"[ Name ]";TAB(35);"[ Length ]";
 3010 PRINTTAB(50);"[ Attribution ]":A7=2:60SUB7080:FDRI=1T010:CURSDRO,17
 3030 PRINTTAB(10-LEN(STR$(I)));STR$(I);".";TAB(16);:IFI>NFGOTO3070
 3040 PRINTA$(I-1,0); TAB(40-LEN(STR$(B(I-1))); STR$(B(I-1)); TAB(50); K$(A(I-1))
 3070 A7=0:60SUB7080:MEXTI:CURSOR48,17:PRINT"[No. of Store Data =";P1;"]"
 3090 CP=23:60SUB7700:PRINTFF$(4);FS$(4):K=4:CP=23:GF=0:G1=-48:G2=207:GDSUB7110:GOTD1000
 3500 IFNF=060T01250
 3502 IFSJ=260T03600
 3503 IFP=201THENER=5:60T01260
 3505 GOSUB7450
 3510 CURSORO, 16:PRINT"No."; P:CURSORO, 18:PRINTIT$
 3520 FORI=OTON1:60SUB7500
 3530 IFD1=060T01000
 3540 NEXTI:P=P+1:P1=P-1
 3550 IFP=201THENCP=23:60SUB7700:PRINTFF$(4);ER$(5):K=4:CP=23:6F=2:60SUB7110:60T01000
 3560 A7=4:60SUB7080:60T03510
 3600 CURSORO,17:PRINT"Specify correction item number (Within";P1;") :"
 3610 A4=1:A5=LEN(STR$(P)):A6=45:GOSUB7600
 3620 IFD1=060T01000
 3630 IF(IP>P1)+(IP<1)60SUB7650:60T03610
 3640 A7=3:60SUB7080:J=IP:60SUB7450
 3650 CURSORO, 16:PRINT"No."; IP:FORI=OTON1:PRINTA$(I, J);:NEXT:PRINT:PRINTIT$
 3720 A3=0:B=P:P=J:FORI=OTON1:GOSUB7500:IFD1=060T03740
 3730 NEXT
 3740 A3=1:P=B:A7=4:GOSUB7080:GOT03600
 4000 IFP=160T01250
 4005 DNSJ-160T04500,4200
 4007 CURSORO, 17:PRINT"Specify first deletion item number (Within"; P1; ") : ": A5=LEN(STR$(P1))
 4010 A6=50:A4=1:60SUB7600:IFD1=060T01000
 4020 IF(IP<1)+(IP>P1)GOSUB7650:G0T04010
 4025 NN=IP:A7=2:GOSUB7080
 4030 CURSORO, 17: PRINT"Specify number of deletion item : ": A6=50: GOSUB7600
 4040 IFD1=060T01000
 4050 IFIP<160SUB7650:60T04030
 4060 A7=5:60SUB7080:60SUB7920:PRINT*deletion !!*
 4080 IF(NN+IP)>=PTHENP=NN:P1=P-1:60T04120
 4090 PP=P-NN-IP:P=P-IP:P1=P-1
 4100 FORJ8=0TON1:FORI8=0TOPP-1:A$(J8,NN+I8)=A$(J8,NN+IP+I8):NEXTI8.J8
 4120 GOSUB7070: GOTO4000
 4200 CURSORO, 23: PRINTFF$(2); FS$(2): GF=0: K=2: CP=23: G1=1: G2=2: GOSUB7110
 4220 IF63=060T01000
 4230 CURSOR12, 23: PRINTSPACE$ (15*(6-1)); TAB (12+15*6); SPACE$ (11*(3-6))
 4240 CURSORO,17:PRINT"Specify sort field (within";NF;")
                                                            :":A4=1:A5=2:A6=40:GDSUB7600
 4250 IFD1=060T01000
 4252 IF(IP(1)+(IP>NF)GOSUB7650:GOTD4240
 4254 ST=IP-1: IFA(ST)=OTHENER=6: GOSUB7400: CURSORO, 23: PRINTFF$(2); FS$(2): GOTO4230
 4256 A7=5:60SUB7080:60SUB7920:PRINT"sorting !!":Y1=0:IFP1=160T01000
```

```
4310 GOSUB4490: I=Y2: J=Y3: X=VAL(A$(ST, INT(Y2+Y3)/2))
4315 IF6=160T04350
4320 FORI=ITDY3: IFVAL(A$(ST,I)) (XTHENNEXT
4330 FORJ=JTOY2STEP-1:IFVAL(A$(ST,J))>XTHENNEXT
4340 GOTO4370
4350 FORI=ITOY3: IFVAL(A&(ST, I))>XTHENNEXT
4360 FORJ=JTOY2STEP-1: IFVAL (A$(ST,J)) < XTHENNEXT
4370 IFI>J60T04400
4380 FORII=OTON1:CH$=A$(II,J):A$(II,J)=A$(II,I):A$(II,I)=CH$:NEXTII
4390 I=I+1:J=J-1:60T04315
4400 Y4=Y3: IFY2<JTHENY3=J:60SUB4480
4410 Y3=Y4: IFI < Y3THENY2=I: 60SUB4480
4420 IFY1<>060T04310
4430 GOTD1000
4480 X(0,Y1)=Y2:X(1,Y1)=Y3:Y1=Y1+1:RETURN
4490 Y1=Y1-1:Y2=X(0,Y1):Y3=X(1,Y1):RETURN
4500 ZZ=0:X6=0:CURSOR14,17:PRINT***** Format of Arithmetic Operation *****":A7=2:60SUB7080
4510 FORI=OTD4:CURSOR10,17:PRINT "["; I+1;" ] "; O$(I):A7=1:GOSUB7080:NEXT
4520 CP=23:60SUB7700:PRINTFF$(2);FS$(3):61=1:62=5:6F=0:K=2:CP=23:60SUB7110
4540 IF63=060T01000
4550 OP=6:60SUB7070: I=0: IF6=5THENI=3
4553 GOSUB7070: CURSORO, 17: PRINTO$ (G-1): A7=1: GOSUB7080
4555 A$=" OperandOperator Result
4557 CP=17:60SUB7700:CURSOR21,17:PRINT"Constant Value :":A4=1:A5=9:A6=40:60SUB7010:IFASC(IP$)=3160T01000
4558 V=VAL(IP$): IFXG=1THENV1=V: DEF FNZ(I)=V1:GOTO4610
4559 DEF FNV(I)=V:60T04610
4565 FORI=IT02
4568 CURSOR20,17:PRINTMID$(A$,8$I+1,8);" Field ";CHR$(65+I);" :":IFOP=5THENCURSOR35,17:PRINT" "
4570 A4=1:A5=2:A6=40:GOSUB7600:IFD1=0GDTD1000
4575 IF(I<2) * (IP<0) THENXG=XG+I+1:60T04557
4580 IF(IP<0)+(IP>NF)GOSUB7650:GOT04568
4585 IFA(IP-1)=OTHENER=6:GOSUB7400:GOTO4568
4590 IFOP=5THENNEXT:60T05020
4600 E(I)=IP-1
4610 A7=1:GOSUB7080:NEXT
4612 IFXG=OTHENDEF FNZ(I)=VAL(A$(E(O),I)):DEF FNV(I)=VAL(A$(E(1),I)):6DTO4620
4614 IFXG=1THENDEF FNV(I)=VAL(A$(E(1),I)):60T04620
4616 IFXG=2THENDEF FNZ(I)=VAL(A$(E(0),I))
4620 A7=2:60SUB7080:60SUB7920:PRINT"culculation !!":0NOP-160T04650,4660,4670,5020
4640 FORI=1TOP1: Z=FNZ(I)+FNV(I):60T04800
4650 FORI=1TOP1: Z=FNZ(I)-FNV(I):60T04800
4660 FORI=1TOP1:Z=FNZ(I)*FNV(I):GOTQ4800
4670 FORI=1TOP1: IFFNV(I)=0THENA$(E(2),I)=LEFT$(S$(1),B(E(2))):GOTO4820
4680 Z=FNZ(I)/FNV(I)
 4800 Z=INT(Z$10+0.5)/10:A$(E(2),I)=RIGHT$(S$(0)+STR$(Z),B(E(2)))
4810 IFLEN(STR$(Z)) >B(E(2)) THENA$(E(2), I) = LEFT$(S$(1), B(E(2)))
4820 NEXT: GOTO1000
5020 J=IP-1:LK=0:KL=0:FORI=1TOP1:KT=VAL(A$(J,I)):LK=LK+KT:KL=KL+KT$KT:NEXT
5030 AV=INT(LK/P1*100)/100:SD=INT(100*SQR(KL/P1-AV*AV))/100
5040 GOSUB7070:CURSORO,17:PRINT"Field";IP;" :";TAB(14);"SUM =";LK:A7=1:GOSUB7080:CURSOR14,17:PRINT"AVERAGE =";AV
5050 A7=1:60SUB7080:CURSOR14,17:PRINT"Standard Deviation =";5D:60T03090
6000 IF((ERL=100)+(ERL=200))*((ERN=50)+(ERN=40))THENCURSORO,17:PRINT*Data file does not exist.
                                                                                                     Otherwise, disk is not
ready. ": KILL: END
6005 IF (ERL=7550) + (ERL=7620) THENIP$="0": RESUME
6010 IF (ERL=2570) * (ERN=42) THENER=14: GOSUB7400: KILL: RESUME2590
6020 IF (ERN=65) + (ERN=66) + (ERN=67) THENER=ERN-57:60T06060
6030 IFERN=50THENER=11:60T06060
6040 IF (ERN=53) + (ERN=54) THENER=ERN-41:60T06060
6050 GOSUB7080:CURSORO,17:PRINT"Resumption impossible":KILL:END
```

```
6060 GOSUB7420:A7=3:GOSUB7080:CURSORO,17:IFERN=53THENPRINT"Replace with new diskette.":A7=3:GOSUB7080:CURSORO,17
 6065 PRINT Depress any key after proper procedure."
 6070 GOSUB7780: IFG=-4860T06070
 6080 GOSUB7070:CURSOR33,17:PRINT"Resumption !!":KILL:IFERN=5360T06090
 6082 IFERN<65THENA7=13:60SUB7080:RESUME
 6084 PRINT/P:PRINT/P:PRINT/P:RESUME2655
 6090 XOPEN#1, R$: INPUT#1(1), AA: CLOSE: RESUME2560
 7000 A6=0: IF1=060T07020
 7005 FORI1=0T0I-1:A6=A6+B(I1):NEXT:G0T07020
 7010 POKE$FFFA, A4: POKE$FFFB, A5: 60T07040
 7020 POKE$FFFA, A(I):POKE$FFFB, B(I)
 7040 POKE$FFFE,$50:POKE$FFFF,$D5:POKE$FFF9,A3:POKE$FFFC,A6
 7050 ROPEN#1, USR ($FE7A): INPUT#1, IP$:CLOSE: RETURN
 7070 A7=16
 7080 FORI1=OTOA7: USR ($FFDD): NEXT: RETURN
 7100 G1=VAL(MID$(GT$,2$JM+1,1)):G2=VAL(MID$(GT$,2$JM+2,1))
 7110 R=0:RV=-1:VR=0
 7120 CURSORO, CP: IF6F=260T07170
 7130 GOSUB7780: IFG=-4860T07170
 7140 IFG=-21THENG3=0:60T07240
 7145 IFGF=3THENIFG=-16THENG3=2:60T07240
 7150 IF(6>61-1)*(6<62+1)THENG3=1:60T07240
 7160 GOSUB7650
 7170 IF6F=160T07120
 7190 IF (GF=2) $ (VR=50) GOTO 7240
 7200 R=0:RV=-RV:VR=VR+1:IFRV<OTHENPRINTFR$:GOTO7120
 7210 PRINTFF$(K):60T07120
 7240 IFGF<>1THENPRINTFF$(K)
 7250 RETURN
 7400 CP=23:60SUB7700:PRINTFF$(3);ER$(ER):60SUB7650
 7410 CP=23:K=3:GF=2:GOSUB7110:CP=23:GOSUB7700:RETURN
 7420 GOSUB7070: CURSORO, 17:FR$="
                                              ":FF$(3)=" Error
                                                                 : ":PRINTFF$(3);ER$(ER):GOSUB7650
 7430 CP=17:K=3:GF=2:GOSUB7110:FF$(3)="| Error
                                                 : ":FR$="|
                                                                        ": RETURN
 7450 IT$="":FORII=OTON1:IT$=IT$+"^"
 7455 IFB(II)>1THENFORJJ=1TOB(II)-1:IT$=IT$+"":NEXTJJ
 7460 NEXTII: RETURN
 7500 CP=23:GOSUB7700:PRINTFF$(4);"Field";I+1;": ";A$(I,0);TAB(45);K$(A(I));
 7510 PRINTTAB(62); "Length=";B(I):GOSUB7000:IFASC(IP$)=31THEND1=0:RETURN
 7540 IFA(I)=060T07580
 7550 IP$=S$(0)+STR$(VAL(IP$)):IP$=RIGHT$(IP$,B(I))
 7580 A$(I,P)=IP$:D1=1:RETURN
 7600 GOSUB7010: IFASC(IP$)=31THEND1=0: RETURN
 7610 IFA4=OTHEND1=1:RETURN
 7620 IP=INT(VAL(IP$)):IP$=STR$(IP):D1=2:RETURN
 7650 MUSIC"+BOR+BR+B": RETURN
 7700 CURSORO, CP: PRINTS$ (SGN(CP-21)+1): CURSORO, CP: RETURN
 7780 USR($FFEA):6=PEEK($FFF9)-48:RETURN
 7800 GOSUB7780: IFG=-48THENONGFGOTO7850, 7800
 7810 IFG=-21THENG3=1:RETURN
 7820 IFG=-16THEN G3=2: RETURN
 7830 IF(6>0) * (6<66+1) THENG3=3: RETURN
 7840 GOSUB7650: GOTO7800
 7850 63=0:RETURN
 7920 CURSOR15,17:PRINT*Wait a minute !!
                                              Under ";:RETURN
 7930 60SUB7650:60T0720
 7940 INPUT#1(I+1), XX$: A$=LEFT$(XX$, 16): TD$=MID$(XX$, 17, 12): M2=VAL(MID$(XX$, 29, 1)): P2=VAL(MID$(XX$, 30, 3)): MN=M2+1: P3=P2
-1:RETURN
```

DISK BASIC まとめ

Chapter 4

この章は、DISK BASIC MZ-2Z001の全てのコマンド、ステートメント、関数、各種オペレータを、この順にまとめています。

(GP-IBステートメントおよびRS-232Cステートメントについては、第5章および第6章を参照ください。)

4.1 DISK BASIC インタープリタMZ-2Z001のコマンド、ステート メント、ファンクション、オペレータのまとめ

4.1.1 コマンド

DIR	DIR FD $_d$	ドライブ d 番(d=1~4)にあるディスクのディレクトリ (directory)を表示します。 ディレクトリ表示上に示される情報は次のものです。 (1) ディスクのボリュームナンバ (2) 使用していないセクタの総数 (3) 登録されているファイルのモード、登録状態 (LOCK されているか否か)、ファイル名 ノート: C R T 画面上のディレクトリ表示は、ファイルを I 画面ぶん表示すると一旦止まり、カーソルが現れます。更に続けてディレクトリ表示を行うには CR キーを押しますが、途中で他のコマンドへ移ることもできます。
	DIR FD3	ドライブ3番にあるディスクのディレクトリを表示します。DIRコマンドを 実行するとシステムは、そのドライブ番号を記憶しており、以下に示す直接 実行命令、ファイルアクセス命令で、それと同一のドライブを指定する場合、 ドライブ番号を省略することができます。
	DIR	一番最近DIRコマンドを実行しているドライブにあるディスクのディレクト リを表示します。
DIR/P	DIR FD2/P	ドライブ2番にあるディスクのディレクトリをラインプリンタ上に印字します。
LOAD	LOAD" A"	"A"というファイル名のついた BASIC テキスト (BTX) を読み出します。
	LOAD FD2@10,"A"	ドライブ2番中の、ボリュームナンバ10番のディスクについて上記の動作を 実行します。
	LIMIT \$ D000 : LOAD "B"	BASIC テキストとリンクするための機械語プログラムファイル (OBJ) を 読み出す場合は、LIMIT 命令によって BASIC エリアと機械語エリアとを 分離しておく必要があります。機械語プログラムとのリンク命令を参照のこ と。
LOAD/T	LOAD/T"C"	" C " というファイル名の BASIC テキストをカセットテープから読み出します。 ノート:LOADコマンドまたはLOAD/TコマンドによってBASICテキストファイルの読み出しを実行すると、それ以前にテキストエリアにあったプログラムは無効になります。
APPEND	APPEND FD2@9,"I"	BASICテキストエリアにあるプログラムテキストと、ドライブ2番中の ボリュームナンバ9番のディスクにある "I"というファイル名のついたBASICテキストを混ぜ合わせます。
SAVE	SAVE"D"	現在テキストエリアにあるBASICテキストを、"D"というファイル名を付けてディスクに書き込みます。ファイル名"D"、ファイルモードBTXのファイルが1つ登録されます。
SAVE/T	SAVE/T"E"	現在テキストエリアにあるBASICテキストを、"E"というファイル名を付けてカセットテープに書き込みます。

RUN	RUN	現在テキストエリアにあるBASICテキストの先頭からプログラムを実行します。 ノート:RUNコマンドでは、プログラムの実行直前に、すべての変数の内容を0または空(null)とします。
	RUN 1000	行番号1000からプログラムを実行します。
	RUN" F" (BTX)	"F"というBASICテキストファイルを読み出し、つづいて、テキストの 先頭からプログラムを実行します。
	RUN FD3@7, "G" (OBJ)	ドライブ3番中の、ボリュームナンバ7番のディスクから機械語プログラムテキスト"G"を読み出し、つづいてその指定された実行アドレスからプログラムを実行します。この場合、システムのコントロールは、BASICから離れることになります。
VERIFY	VERIFY"H"	現在BASICテキストエリア内にあるプログラムテキストとファイル名"H"で指定するカセットテープファイルの内容を比較します。
AUTO	AUTO	テキスト作成時に、行番号を、10、20、30と自動的に発生します。
	AUTO 200, 20	行番号を、200 から20 おきに、200、220、240と自動的に発生します。 AUTO コマンドは、BREAK キーを押すことにより解除されます。
LIST	LIST	現在テキストエリア内にあるBASICテキストの全リストを表示します。
	LIST-500	行番号500までのリストを表示します。
LIST/P	LIST/P	リスト表示をラインプリンタ上へ行います。
NEW	NEW	現在テキストエリア内にあるBASICテキストを消去し、変数エリアをクリアします。LIMIT コマンドによって設定した機械語プログラムエリアはクリアされません。
CONT	CONT	プログラム実行を継続します。即ちプログラム中のSTOPステートメントあるいは、BREAK キーによって中断された箇所から実行を再開します。 プログラムの中断時に、BASICテキストのエディションを行うとCONTコマンドは無効になります。
MON	MON	システムのコントロールをBASICからモニタへ移します。(モニタからBASIC への復帰は、モニタコマンド"J"によって行うことができます。)
воот	воот	MZ-2000のIPL を起動して新たにシステムソフトウェアをローディングします。
KLIST	KLIST	デファイナブル・ファンクション・キーの定義状態を調べるため、各機能を CRTディスプレイ上にリストします。

4.1.2 ファイルコントロール文

LOCK	LOCK "ABC "	最後にDIR FDdコマンドを実行しているドライブ(アクティブ・ドライブ) 中のファイル"ABC"をロックします。
	LOCK FD4@7, "ABC"	ドライブ4番中の、ボリュームナンバ7番のディスク上のファイル"ABC"をロックします。 ロックされたファイルは、変更または削除を受け付けません。ディレクトリ表示では、ロックされたファイルに*記号が付けて示されます。
UNLOCK	UNLOCK " ABC "	アクティブドライブ中のファイル " ABC " のロックを解除します。
	100 UNLOCK FD1, "A"	ドライブ1番中のディスク上のファイル "A"のロック解除をプログラム上で実行します。

RENAME	RENAME"A", "B"	アクティブドライブ中のファイル " A " について、ファイル名を " B " に変更します。
DELETE	DELETE" A"	アクティブドライブ中のファイル "A"をディスク上から削除します。
CHAIN	CHAIN FD2@7,"TEXTB"	ドライブ2番中にあるボリュームナンバ7番のディスク上にあるBASIC テキスト"TEXT B"にプログラム実行をチェインします。即ち、"TEXT B"をBASIC テキストエリアに読み出し、その先頭からプログラム実行を続けます。 このとき、テキストエリア中にあったもとのプログラムはNEW されますが、変数の値や利用者関数の内容は、CHAIN されるテキストに受け渡されます。CHAIN 文の働きは、GOTO" file name"として理解することができます。
	CHAIN" TEXT B"	プログラムを、アクティブドライブ中のBTXファイル"TEXT B"にチェインします。
SWAP	SWAP FD2@7, "TEXT S-R"	ドライブ2番中にあるボリュームナンバ7番のディスク上にあるBASICテキスト"TEXT S-R"にプログラム実行をスワップします。即ち、実行中のテキストをアクティブドライブ中のディスク上に一旦待避させ、次に、"TEXT S-R"をBASICテキストエリアに読み出し、その先頭からプログラム実行を続けます。スワップされたプログラムが終了したら、今度は、もとのテキストを読み出して、SWAP ステートメントの次のステートメントからプログラム実行を続けます。各プログラム実行のリンクの際には、変数の値や、利用者関数の内容は、受け渡されます。SWAPレベルは1を越えてはなりません。即ち、SWAPされたテキストで更にSWAPインストラクションを行うことはできません。SWAP文の働きは、GOSUB"file name"として理解することができます。

4.1.3 BSD (BASIC シーケンシャルアクセス・データファイル) コントロール文

WOPE	N#	WOPEN #3,FD2@7, "SEQ DATA1"	1 つの BASIC シーケンシャルアクセスデータファイル (BSD) を作成するために書き込み用ファイルをオープンします。即ち、作成する BSD のファイル名を"SEQ DATA1"と定義し、ドライブ2番中にあるボリュームナンバ7番のディスク上に、ロジカルナンバ3番としてファイルをオープンします。 USR関数に対するWOPEN#ステートメントは、P.86に示されています。
PRINT	#	PRINT#3,A,A\$	WOPEN#ステートメントによってロジカルナンバ3番にファイルオープンされている BSD に、変数A、ストリング変数A $\$$ の内容を順に書き込みます。 BSD は、CLOSE $\$$ ステートメントによってファイルクローズが実行されてはじめて 1 つの BSD として正式に登録されます。
CLOSE	#	CLOSE#3 (corresponding to WOPEN#)	WOPEN#ステートメントでロジカルナンバ3番にファイルオープンされた BSD をクローズします。 ファイルクローズによって、WOPEN#ステートメントによって定義された ファイル名をもつ1つの BSD が指定ディスク上に作成され、ロジカルナン バ(この場合3番)は未定義のものに戻します。
KILL#		KILL#3	WOPEN#ステートメントでロジカルナンバ3番にファイルオープンしたB SDをキルします。即ち、BSDの作成をキャンセルし、ロジカルナンバ(こ の場合3番)を未定義のものに戻します。
ROPEN	#	ROPEN #4, FD2@7, "SEQ DATA 1"	BASICシーケンシャルアクセスデータファイル (BSD) 中のデータを読み出すためにファイルをオープンします。即ち、ドライブ2番中のボリュームナンバ7番のディスク上にあるBSDファイル "SEQ DATA 1"を、ロジカルナンバ4番としてファイルオープンします。 USR 関数に対するROPEN#ステートメントは、P.86に示されています。

INPUT#	INPUT#4, A(1), B\$	ROPEN#ステートメントによってロジカルナンバ4番にファイルオープンされている BSD から、順次データを読み出し、配列要素A(1)に数値データを、ストリング変数 B\$ にストリングを代入します。 読み出すデータは、BSD の先頭データから順次シーケンシャルにアクセスされます。
CLOSE#	CLOSE#4 (corresponding to ROPEN#)	ROPEN#ステートメントで、ロジカルナンバ3番にファイルオープンされた BSD をクローズします。 ロジカルナンバ4番は未定義のものに戻します。

4.1.4 BRD (BASIC ランダムアクセス・データファイル) コントロール文

XOPEN#	XOPEN #5, FD3@18, "DATA R1"	BASIC ランダムアクセスデータファイル (BRD) へのデータ書き込み/読み出しのためファイルオープンをします。(cross open) 即ち、ドライブ3番ボリュームナンバ18番のディスク上にある BRD ファイル"DATA R1"をロジカルナンバ5番にクロスオープンするか、或いは、まだ存在しないファイルなのであれば、新たにそのディスク上に BRD ファイル"DATA R1"を作成するためにクロスオープンします。
PRINT#()	PRINT#5(11), R(11)	XOPEN#ステートメントによってロジカルナンバ5番にファイルオープンされている BRD の要素11に、1次元数値配列要素R(11)の内容を書き込みます。
	PRINT#5(20), AR\$, AS\$	上記と同じBRDの要素20、要素21にそれぞれ、ストリング変数AR\$、AS\$の内容を書き込みます。BRD中の要素は全て32バイトの固定長であるので、ストリング長が32バイトを越えると、越えた分は無効となります。
INPUT#()	INPUT#5(21), R\$	XOPEN#ステートメントによってロジカルナンバ5番にファイルオープンされている BRD の要素21にあるデータをストリング変数 R\$ に読み出します (代入します)。
	INPUT#5(11), A(11), A\$(12)	上記と同じBRD の要素 11 、要素 12 にあるデータをそれぞれ、 1 次元数値配列要素 $A(11)$ 、 1 次元ストリング配列要素 A \$ (12) に読み出します。
CLOSE#	CLOSE#5	XOPEN#ステートメントでロジカルナンバ5番にファイルオープンされた BRD をクローズします。
	CLOSE	WOPEN、ROPEN あるいは XOPEN されているすべてのファイルをクローズします。
KILL#	KILL	WOPEN、ROPEN あるいは XOPEN されているすべてのファイルをキルします。
IF EOF(#)	IF EOF(#5) THEN 700	BSDに対してINPUT#ステートメントを実行した時、あるいはBRDに対してINPUT#()ステートメントを実行した時、もしファイルエンドが発生したら、行番号700の処理ルーチンへジャンプせよ、という分岐文です。

4.1.5 エラー処理文

ON ERROR GOTO	ON ERROR GOTO 1000	プログラム実行中にエラーが発生したら、行番号1000にジャンプせよという 宣言文です。
IF ERN	IF ERN=44 THEN 1050	エラー番号が44であれば行番号1050ヘジャンプせよという命令です。
IF ERL	IF ERL=350 THEN 1090	エラー発生行番号が350であれば行番号1090ヘジャンプせよという命令です。
	IF (ERN=53)*(ERL=700) THEN END	エラー番号が53で、かつエラー発生行番号が700であるならば、プログラムを終了せよという命令です。 DISK BASICでは、プログラム中でエラーが発生したら、変数ERN、ERLにそれぞれ、エラー番号、エラー発生行番号がセットされます。

RESUME		エラー処理後、メインプログラムへ復帰する命令です。復帰のし方によって 次のようなそれぞれの使い方ができます。
	650 RESUME	エラーが発生した命令へ再びコントロールを移します。
	700 RESUME NEXT	エラーが発生した命令の次の命令へコントロールを移します。
	750 RESUME 400	行番号400ヘコントロールを移します。
	800 RESUME 0	プログラムの先頭へコントロールを移します。

4.1.6 カセットテープ・データファイル入出力文

WOPEN/T	10 WOPEN/T" DATA-1"	カセットテープ・データファイル "DATA-1 "を書き込みオープンします。
PRINT/T	20 PRINT/T A, A\$	数値変数A、ストリング変数A\$の内容をWOPEN/Tによってオープンされているカセットテープデータファイルに書き込みます。
CLOSE/T	30 CLOSE/T	WOPEN/T によってオープンしたファイルをクローズします。
ROPEN/T	110 ROPEN/T "DATA-2"	カセットテープ・データファイル " DATA-2 " を読み出しオープンします。
INPUT/T	120 INPUT/T B, B\$	ROPEN/T によってオープンしたカセットテープ・データファイル中のデータを順に読み出し、数値変数B、ストリング変数B\$に代入します。
CLOSE/T	130 CLOSE/T	ROPEN/T によってオープンしたファイルをクローズします。

4.1.7 代入文

LET	$\langle LET \rangle A = X + 3$	数値変数Xと数値データ3の加算結果を数値変数Aに代入します。 LET は
		省略できます。

4.1.8 入出力文

PRINT	10 PRINT A	CRTディスプレイ上に数値変数Aの内容を表示します。
	? A \$	CRTディスプレイ上にストリング変数A \$ の内容を表示します。
	100 PRINT A; A\$, B; B\$	数値変数とストリング変数を混合して使用できます。また区切りでセミコロンが使われると、スペースなしで続けて表示され、コンマが使われると次の表示位置(10文字ごとの区切り)から表示されます。
	110 PRINT "COST = "; CS	クォーテーションマーク「"」で囲まれたストリングはその内容がそのまま 表示されます。
	120 PRINT	PRINT だけの場合は、行替えになります。
INPUT	10 INPUT A	キーボードから変数Aに対する数値を入力します。
	20 INPUT A\$	キーボードからストリング変数 A \$ に対するストリングを入力します。
	30 INPUT "VALUE? "; D	キーボードから入力する前に、ストリングの VALUE? を表示させます。ストリングと変数の区切りはセミコロン「;」を使います。
	40 INPUT X, X\$, Y, Y\$	数値変数やストリング変数はコンマ「,」で区切れば混合して使用できますが、入力する際には変数の型に合わせる必要があります。

GET	10 GET N	キーボードから数値変数Nに対して、1文字の数値を入力します。そのとき キーが押されていないと、0が入力されます。
-	20 GET K\$	キーボードからストリング変数 K \$ に対して、1 個のストリングを入力します。そのときキーが押されていないと、 A \$ は空になります。
READ~DATA		DATA文に置かれた定数またはストリングをREAD文の中に示された変数に 代入する命令です。READ文中の変数と、それに対応するDATA文中の各デ ータは、数値変数なら数値データ、ストリング変数ならストリングデータと、 変数とデータの形が一致しなくてはなりません。
	10 READ A, B, C 1010 DATA 25, -0.5,500	左の READ~DATA 文の実行によって数値変数 A、B、Cのそれぞれに数値データ25、 -0.5 、 500 が代入されます。
	10 READ H\$, H, S\$, S 30 DATA HEART, 3 35 DATA SPADE, 11	READ 文の最初の変数、すなわちストリング変数 H \$ に DATA 文の最初のデータ、すなわちストリングデータ " HEART " が代入されます。次に2番目の変数 H には、数値データ 3 が代入され、次々に読み込まれて行きます。
RESTORE		READ…DATA命令では、READ命令につれてDATA文中から読み込むデータが移って行きますが、RESTORE 文を使うことによって読み込むデータをテキスト中の DATA 文の最初に戻すことができます。
	10 READ A, B, C 20 RESTORE 30 READ D, E 100 DATA 3, 6, 9, 12, 15	左の例では、行番号 10 のREAD文によって、変数A、B、Cにそれぞれ、3、6、9の値が代入されますが、次にRESTORE文が置かれているので、行番号 30 のREADによって変数D、Eに代入される値は、 12 、 15 とはならずに、それぞれ3、 6 が代入されることになります。
	700 RESTORE 200	READ~DATA文におけるデータ読み出しポインタを、行番号200のDATA 文の先頭へ移します。

4.1.9 ループ文

FOR~TO NEXT	10 FOR A=1 TO 10 20 PRINT A	行番号10は変数Aを1から10まで変化させよという命令で、最初Aの値は1 となります。行番号20でAの値がCRTディスプレイに表示されるので数値
	30 NEXT A	1が表示されます。次に行番号30でAの値は2になってこのループを繰り返します。こうしてAの値が10になるまでこのループが繰り返されます。(ループを終了した時点でAには11の値が入っています。)
	10 FOR B=2 TO 8 STEP 3 20 PRINT B ² 30 NEXT	行番号10は変数Bを2から8まで、3ずつ大きくして変化させよという命令です。STEP の値を負にして変数の値を小さくして行くこともできます。
,	10 FOR A=1 TO 3 20 FOR B=10 TO 30 30 PRINT A, B 40 NEXT B 50 NEXT A	変数AとBについてFORNEXTループを重ねた例です。BループはAループの内部に置かれているところに注目して下さい。ループは2重、3重とネスティングすることができますが、内側のループは必ず外側のループ内に閉じていなくてはなりません。FORNEXTのネスティングは15レベルを越えてはなりません。
	60 NEXT B, A 70 NEXT A, B	前の2重ループで、行番号40と50を、左の行番号60のように1つの NEXT 文にまとめることができます。しかし行番号70に示したようなオペランドではエラーになります。

4.1.10 分岐文

GOTO	100 GOTO 200	行番号200ヘジャンプ(=プログラム実行を移すこと)します。
GOSUB ~ RETURN	100 GOSUB 700 800 RETURN	行番号700のサブルーチンへ分岐(=サブルーチンをコールすること)します。RETURN文でサブルーチンの実行を終了し、メインプログラムでGOSUB命令をした次のステートメントへ戻ります。

IF~THEN	10 IF A>20 THEN 200	変数Aの値が20より大なら、行番号200へジャンプします。Aが20以下なら 次の行を実行します。
	50 IF B<3 THEN B=B+3	変数Bの値が3より小なら変数BにB+3の値を代入します。Bが3以上なら次の行を実行します。
IF~GOTO	100 IF A>=B THEN 10	変数Aの値が変数Bの値以上なら行番号10ヘジャンプします。AがBより小なら次の行を実行します。
IF~GOSUB	30 IF A=B★2 GOSUB 90	変数Aの値が変数Bの値の2倍に等しいなら行番号90のサブルーチンへ分岐 します。等しくないなら次の行を実行します。
		(条件文のあとにマルチステートメントが来る場合、ON 文は条件が成り立たないとき実行されますが、IF 文は条件が成り立たないとき次の行番号へ移りマルチステートメントは無視されます。)
ON~GOTO	50 ON A GOTO 70,80,90	変数Aの値が1なら行番号70へ、2なら行番号80へ、3なら行番号90へジャンプします。Aが0または4以上なら次の文を実行します。ONにはINTの機能が含まれておりAが2.7ならば2の場合と同様に行番号80へジャンプします。
on~gosub	90 ON A GOSUB 700,800	変数Aの値が1なら行番号 700、2なら行番号 800 のサブルーチンへ分岐します。Aが0または3以上なら次の文を実行します。

4.1.11 定義文

DIM		配列を使う場合には、このDIM (dimension の略) 文で、配列要素の最大を 宣言しておかなければなりません。配列要素は0から、最大255まで使えま す。
	10 DIM A(20)	1 次元数値配列A()について、配列要素をA(0)からA(20)まで21個用意 します。
	20 DIM B(79, 79)	2次元数値配列B()について、配列要素をB(0 , 0)からB(79 , 79)まで 6400 個用意します。
	30 DIM C1\$(10)	1 次元ストリング配列 C1 \$()について、配列要素をC1 \$(0)からC1 \$(10)まで11個用意します。
	40 DIM K\$(7,5)	2次元ストリング配列K\$()について、配列要素を、K\$(0,0)からK\$(7,5)まで48個用意します。
DEF FN	100 DEF FNA(X) = X^2-X 110 DEF FNB(X) = LOG(X) +1 120 DEF FNZ(Y) = LN(Y)	DEF FNで関数の定義をします。行番号 100 は X^2-X を $FNA(X)$ に、文 110 は $\log_{10}X+1$ を $FNB(X)$ に、文 120 は $\log_{2}Y$ を $FNZ(Y)$ に定義します。関数は 1 変数に限ります。
DEF KEY	15 DEF KEY(1) = LIST \(\) 25 DEF KEY(2) = LOAD! RUN \(\)	DEF KEY 文は、デファイナブル・ファンクションキーの機能定義を行います。行番号15の DEF KEY 文は、ファンクションキー 1 番に、 LIST CR の機能を定義し、行番号25では、LOAD: RUN CR の機能が定義されます。

4.1.12 注釈文とコントロール文

REM	200 REM JOB-1	REM は注釈文であり、プログラム実行の際無視されます。
STOP	850 STOP	プログラムの実行をやめて、命令待ちとなります。ここで CONT 命令を与えると、プログラムを続行します。
END	1999 END	プログラムの最後を表わします。プログラムの実行をやめますが、CONT命令を与えると、さらに先のプログラムを実行します。

CLR	300 CLR	数値をとる変数および配列要素の内容をすべて0、ストリングをとる変数および配列要素の内容をすべて空(null)とします。
CURSOR	50 CURSOR 25, 15 60 PRINT "ABC"	CRTディスプレイの任意の箇所にカーソルを移動させるのがCURSORです。 X 軸方向には、 40 キャラクタモードのときは 0 ~39、 80 キャラクタモードのときは 0 ~79、 Y 軸方向には上端から 0 ~24の数値または変数で位置を指定します。左の例では、ストリング" ABC "は、画面の左端から26番目、上端から16番目のカーソル位置から表示されます。
CSRH		現在のカーソル位置のX座標(水平位置)を示すシステム数値変数です。
CSRV	1	現在のカーソル位置のY座標(垂直位置)を示すシステム数値変数です。
CONSOLE	10 CONSOLE S10, 20	CRTディスプレイ上のスクロールエリアを第10行から20行までとします。
	20 CONSOLE C80	CRTディスプレイ上のキャラクタ表示を80キャラクタ/行にします。
	30 CONSOLE C40	CRTディスプレイ上のキャラクタ表示を40キャラクタ/行にします。
2	40 CONSOLE R	CRTディスプレイをリバース表示とします。
	50 CONSOLE N	CRTディスプレイをノーマル表示に戻します。
	60 CONSOLE GN	CRTディスプレイ上のグラフィック表示のリゾリューションモードを320 × 200ドット/画面にします。
	70 CONSOLE GH	CRTディスプレイ上のグラフィック表示のリゾリューションモードを640×200ドット/画面にします。
CHANGE	10 CHANGE	メインキーボード上の26個のアルファベットキーのシフトポジション大文字 /小文字を逆にします。
REW	710 REW	カセットテープを巻き戻します。
FAST	720 FAST	カセットテープを早送りします。
SIZE	? SIZE	BASIC テキストエリアの未使用バイトサイズを表示させます。
TI\$	100 TI\$="222030"	内蔵時計を午後10時20分30秒に合わせます。時刻データはクォーテーション マーク内に6桁の数字で表現します。

4.1.13 ミュージックコントロール文

MUSIC TEMPO		音楽の自動演奏をさせる命令です。文字通りTEMPO文で指定されたテンポにのって、MUSIC文にあるクォーテーション「"」内の旋律のストリング(音程と音長の指定された音符の集まりに相当します)を音にしてスピーカを鳴らします。
	300 TEMPO 7 310 MUSIC "DE#FGA"	行番号300でテンポが7 (最も速い速度です) に指定されます。行番号310で、 7のテンポで中音域のレミファの#ソラが続けて演奏されます。TEMPO文 が無かったらテンポはデフォルト値で演奏されます。
	300 M1\$="C3EG+C" 310 M2\$="BGD-G" 320 M3\$="C8R5" 330 MUSIC M1\$, M2\$, M3\$	この例では、旋律を3つのストリング変数に代入してMUSIC命令を実行させるものです。五線符で示すと下の音符が演奏されます。なお、TEMPO文がありませんので、デフォルト値のテンポで演奏されます。

4.1.14 グラフィックコントロール文

GRAPH	10 GRAPH II	グラフィックエリアへのデータ転送モードを、ページ1 (グラフィックエリア
		1) に設定します。
	20 GRAPH O1	グラフィックエリア1を表示モードとします。
	30 GRAPH O23	グラフィックエリア2および3を表示モードとします。
	40 GRAPH O123	グラフィックエリア1、2および3を表示モードとします。
	50 GRAPH O0	グラフィックエリアの表示を行わないようにします。
	60 GRAPH C	GRAPHI文によってデータ転送モードとなっているエリアをクリアします。
	70 GRAPH F	転送モードとなっているグラフィックエリアをフィル (fill) します。
	80 GRAPH II, C, O1	3つの命令を行うものではじめに、データ転送をグラフィックエリア1とし、 続いてエリア1をクリアして、表示モードもエリア1とします。
SET		グラフィックエリアの任意の位置にドットを表示します。 オペランドはX座標、Y座標の順に指定します。 X方向は画面の左から右へ0~319 (ハイリゾリューションモードの場合は0~639)、Y方向は画面の上から下へ0~199の範囲で指定します。
	300 SET 160, 100	画面の中央にドットをセットします。(320×200ドット/画面の場合)
RESET		SET 文の逆で、オペランドで指定した位置を Black ドットとします。
	310 RESET 160, 100	画面の中央のドットをリセットします。(320×200ドット/画面の場合)
LINE		SET 文の拡張で、オペランドで指定するドット位置を次々に直線で結びます。
	400 LINE 110, 50, 210, 50, 210, 150, 110, 50	画面の中央に1辺の長さ100の正方形を描きます。(320×200ドット/画面の 場合)
BLINE		LINE文の逆で、オペランドで指定する直線をBlackラインとします。
POSITION		グラフィックエリア上のポジションポインタを設定します。次の PATTERN 文は、このポジションポインタの位置から実行されます。
	20 GRAPH 12, C, O2 30 POSITION 0, 50 40 PATTERN 8, A\$	行番号20で、グラフィックエリア2を転送モード、また表示モードとして、エリアをクリアし、行番号30、40で座標位置(0,50)からグラフィックパターンを表示します。グラフィックパターンは下から上方へ8段重ねで表示されます。
PATTERN		POSITION 文で指定されたポジションポインタ位置から、任意のドットパターンを8ビット単位で表示します。ドットパターンはストリングデータ又は、ストリング変数で与えます。オペランドの第一項は、8ビット単位のドットパターンを上下どちらの方向に何段組にするか決めます。
	10 C\$="ABCDEF" 20 PATTERN 4, C\$	次のドットパターンが表示されます。

次のドットパターンを表示します。 30 PATTERN -4, C\$ 4段 POINT 100 ON POINT (X, Y) グラフィックエリア上の座標点 (X,Y) がセットされているかリセットさ GOTO 10, 20, 30, 40, れているかで分岐する文です。 POINT関数の関数値 50,60,70 ポイント情報 0 ………グラフィックエリア1,2および3ともリセット されている。 1 ………グラフィックエリア1のみセットされている。 2 ……グラフィックエリア2のみセットされている。 3 ………グラフィックエリア1,2のみセットされている。 4 ……グラフィックエリア3のみセットされている。 5 ……グラフィックエリア1,3のみセットされている。 6 ……グラフィックエリア2,3のみセットされている。 7 …… グラフィックエリア1,2,3すべてがセットされて (注:上記情報はグラフィックエリア1、2、3 すべてが装備されている場 合のものであり、いずれかのエリアが、装備されていない場合については、 BASIC/MONITOR MANUALを参照ください。) POSH グラフィック表示エリア上のポジションポインタの現在のX座標を示すシス テム変数。 POSHのとり得る値は 0≤POSH≤319 (ノーマルリゾリューションモード) 0 ≤ POSH ≤ 639 (ハイリゾリューションモード) となります。 **POSV** グラフィック表示エリア上のポジションポインタの現在のY座標を示すシス テム変数。

4.1.15 機械語プログラムコントロール文

LIMIT	100 LIMIT 49151	BASICプログラムで使用するエリアを、49151番地(16進でBFFF)に制限します。
	100 LIMIT A	BASIC プログラムで使用するエリアを、変数Aの値の番地に制限します。
	100 LIMIT \$BFFF	BASIC プログラムで使用するエリアを、16進番地 BFFF に制限します。 16進表現する場合は、このように" \$ "マークを用います。
	300 LIMIT MAX	BASIC プログラムで使用するエリアを、メモリの最大に戻します。
	200 LIMIT \$BFFF 210 LOAD FD2, "S-R1"	機械語プログラムファイル (OBJ) "S-R1"が、ローディングアドレス C000 以上のものであれば、左のプログラムによって、機械語リンクエリア内に、"S-R1"が、ドライブ2番中のディスケットより読み出されます。
POKE	120 POKE 49450, 175	10進番地49450にデータ175(10進表現)をセットします。
	130 POKE AD, DA	変数ADで指定する番地に、変数DAで示される値(0~255の範囲)をセットします。
PEEK	150 A=PEEK(49450)	10進番地49450にはいっているデータを10進数に直して変数Aに代入します。
	160 B=PEEK(C)	変数Cで指定される10進番地にはいっているデータを10進数に直して変数B に代入します。

USR	500 USR(49152)	10進番地 49152 にプログラムのコントロールを移します。このコントロールの移動は、機械語の CALL コマンドと同じ機能を持っています。従って、機械語プログラムに、RETコマンド、(10進コードで201) があると、 BASIC プログラムヘリターンします。
	550 USR(AD)	変数 A D で指定される10進番地を CALL します。
	570 USR(\$C000)	16進番地 C000 を CALL します。
	600 WOPEN#8, USR (\$C000) 610 PRINT#8, A\$ 620 CLOSE#8	USR(\$ C000)を、ロジカルナンバ8番に定義して書き込みオープンします。行番号610で、ストリング変数 A \$ の内容がセットされているバッファの 先頭番地を DE レジスタにセットし、データの長さ(最大255 バイト)を B C レジスタにセットして、USR(\$ C000)を実行します。
	700 ROPEN#9, USR (\$C100) 710 INPUT#9, B\$ 720 CLOSE#9	USR (\$ C100) を、ロジカルナンバ9番に定義して読み出しオープンします。行番号710でUSR (\$ C100) が実行されますが、コールされた機械語ルーチンでコールされた時のDEレジスタの示すアドレスを先頭として、ストリングデータをセットし、その長さをBCレジスタにセットしてリターンすると、B\$ にそのストリングデータが代入されます。

4.1.16 プリンタ・コントロール文

PRINT/P		PRINTと同様の機能を、オプションのプリンタに対して実行します。プリンタが接続されていない時はエラーになります。
	10 PRINT/P A, A\$	数値変数Aの内容、続けてストリング変数A\$の内容をプリンタにプリント します。
	20 PRINT/P CHR\$(5)	プリンタのフォーム・フィードを行います。(CHR\$(5)はプリンタコント ロールコードです。)
IMAGE/P	30 IMAGE/P CHR\$(255), "UU"	プリンタに任意のイメージドットパターンをプリントします。
COPY/P	10 COPY/P 1	プリンタにCRTディスプレイ上のキャラクタ表示のコピーをとります。
	20 COPY/P 2	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア1のコピーをとります。
	30 COPY/P 3	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア2のコピーをとります。
	40 COPY/P 4	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア1と2のコピーをとり ます。
	50 COPY/P 5	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア3のコピーをとります。
	60 COPY/P 6	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア1と3のコピーをとります。
	70 COPY/P 7	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア2と3のコピーをと ります。
	80 COPY/P 8	プリンタにCRTディスプレイ上のグラフィックエリア1、2および3のコ ピーをとります。
PAGE/P	100 PAGE/P 20	プリンタの1ページを20行に設定します。

4.1.17 I/O 入出力文

INP	*	I/Oポート番号を指定して、そのボート上にあるデータの読み出しを行います。
	10 INP @12, A 20 PRINT A	行番号10で、I/O ポート番号12(10進)にあるデータを、変数Aに読み出します。
OUT	,	外部デバイスにデータを送るため、I/Oポート番号を指定してデータを出力 します。
	30 B=A^2+0.3 40 OUT @13, B	行番号40で、変数Bの値をI/Oポート番号13の出力ポートへ出力します。

4.1.18 数值関数

ABS	100 A=ABS(X)	変数 X の値の絶対値 $\mid X \mid$ を変数 A に代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいません。 (例) ABS $(-3)=3$ ABS $(12)=12$
INT	100 A=INT(X)	 変数Xの値について、Xを越えない最大の整数を求めて変数Aに代入します。 カッコ内は定数、数式でもかまいません。 (例) INT (3.87) = 3 INT (0.6) = 0 INT (-3.87) = -4
SGN	100 A=SGN(X)	変数 X の値について X < 0 のとき -1 を、 X = 0 のとき 0 を、 X > 0 のとき、 1 を変数 A に代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいません。 (例) SGN $(0 \cdot 4) = 1$ SGN $(0) = 0$ SGN $(-400) = -1$
SQR	100 A=SQR(X)	変数Xの値について、√Xの値を求めて変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいませんが、正または0の値でなければなりません。
SIN	100 A=SIN(X)	変数Xの値(ラジアン)について、sinXの値を求め変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいません。ラジアンと度の関係は、
		1 度= $\frac{\pi}{180}$ ラジアン
	110 A=SIN(30* π /180)	ですから、たとえば sin 30°の値を変数 A に代入するには行番号 110 のように します。
cos	200 A=COS(X)	変数Xの値 (ラジアン) について、cosXの値を求め変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいません。度で計算するにはSIN関数と同様の
	210 A=COS(200 $\star \pi/180$)	方法を使います。行番号 210 は cos200°の値を変数Aに代入する命令文です。
TAN	300 A=TAN(X)	変数Xの値(ラジアン)について、tanXの値を求め変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいません。度で計算するにはSIN関数と同様の
	310 A=TAN(Y $\star \pi/180$)	方法を使います。行番号 310 はtanY°の値を変数Aに代入する命令文です。
ATN	400 X=ATN(A)	変数 X の値について、 $tan^{-1}X$ の値(ラジアン)を求め変数 A に代入します。 カッコ内は定数、数式でもかまいません。計算結果は $-\frac{\pi}{2}$ と $\frac{\pi}{2}$ の間の値とな
	410 Y = $180/\pi * ATN(A)$	ります。行番号410はtan-1Xの値を度にして変数Aに代入する命令文です。
EXP	100 A=EXP(X)	変数Xの値について、e ^X の値を求めて変数Aに代入します。カッコ内は定数、 数式でもかまいません。
LOG	100 A=LOG(X)	変数Xの値について、常用対数log10Xの値を求めて変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいませんが、正の値でなければなりません。

LN	100 A=LN(X)	変数Xの値について、自然対数log _e Xの値を求めて変数Aに代入します。カッコ内は定数、数式でもかまいませんが、正の値でなければなりません。
	110 $A = LOG(X)/LOG(Y)$ 120 $A = LN(X)/LN(Y)$	対数の底がYのときの対数logyXを求めるには行番号110または行番号120によって求められます。
RND		0.0000001から0.99999999までの値をとる擬似乱数を発生する関数です。 カッコ内に0または負の整数を与える場合と、正の整数を与える場合とで、 2 通りの処理が行われます。
	100 A=RND(1) 110 B=RND(10)	行番号100または110のようにカッコ内に正の整数を与えるとRND関数を使うたびに、順次0.0000001から0.9999999までの間の値をとる乱数値を発生します。(カッコ内に与える正の整数の値には無関係です。)
	200 A=RND(0) 210 B=RND(-3)	行番号 200または210のようにカッコ内に0または負の整数を与えると乱数 発生のイニシャライズが行なわれて、いつもある特定の数値を発生してAに もBにも同じ値が代入されます。

4.1.19 ストリングコントロール関数

LEFT \$	10 A\$=LEFT\$(X\$, N)	ストリング変数X \$ の最初からN文字目までを、ストリング変数A \$ に代入 します。Nは定数でも、変数、数式でもかまいません。
MID \$	20 B\$=MID\$(X\$, M, N)	ストリング変数X \$ の第M文字目からN文字を、ストリング変数B \$ に代入します。
RIGHT \$	30 C\$=RIGHT \$(X\$, N)	ストリング変数X\$の右からN文字を、ストリング変数C\$に代入します。
SPACE \$	40 D\$=SPACE \$(N)	N個のスペースをストリング変数D*に代入します。
STRING \$	50 E\$=STRING \$("*", 10)	10個の連続したアステリスクマークを、ストリング変数E \$ に代入します。
CHR \$	60 F\$=CHR \$(A)	ASC関数の逆で、変数Aの値に等しいASCIIコードの文字(キャラクタ) をストリング変数F\$に代入します。Aは定数、変数、数式いずれでもかま いません。
ASC	70 $A = ASC(X\$)$	ストリング変数X\$の最初の文字のASCIIコード(10進数)の値を、変数Aに代入します。
STR\$	80 N\$=STR\$(I)	VAL 関数の逆で、変数 I の数値をそのままストリングとして、ストリング 変数 N \$ に代入します。
VAL	90 I=VAL(N\$)	ストリング変数 N\$の数字ストリングを、そのまま数値として変数 I に代入 します。
CHARACTER\$	85 CR\$=CHARACTER\$ (X, Y)	キャラクタ表示位置(X , Y)に現在表示されているキャラクタをストリング変数 CR $\$$ に代入します。
LEN	100 LX=LEN(X\$)	ストリング変数 X\$ の文字の長さ(文字数)を、変数 LX に代入します。
	110 LS=LEN($X + Y$)	ストリング変数 X\$と Y\$の文字の長さの和を、変数 LS に代入します。

4.1.20 タブ関数

 TAB
 10 PRINT TAB(X); A
 画面の左端から数えてX+1字目に変数Aの値を表示します。

4.1.21 算術演算子

左端の白ぬきの数字は計算の優先順位、更に優先されるのはカッコ()内の計算です。

0^	10 A=X^Y(べき乗)	変数AにX ^Y の計算結果を代入します。 (但しX ^Y でXが負数のとき、Yが整数でなければエラーとなります。)
2 -	10 A=-B(負号)	0-Bは減算ですが、-Bの「-」は負号であることに注意して下さい。
3 *	10 A=X*Y(乗算)	変数AにXとYの数値の乗算結果を代入します。
8/	10 A=X/Y(除算)	変数AにXとYの数値の除算結果を代入します。
1 +	10 A=X+Y(加算)	変数AにXとYの数値の加算結果を代入します。
0-	10 A=X-Y(減算)	変数AにXとYの数値の減算結果を代入します。

4.1.22 比較·論理演算子

=	10 IF A=X THEN	変数AとXの数値が等しいならば、THEN 以降の命令を実行します。
	20 IF A\$="XYZ" THEN	ストリング変数 A \$ の内容がストリング XYZ であれば、THEN 以降の命令を実行します。
>	10 IF A>X THEN…	変数AがXより大きいならば、THEN以降の命令を実行します。
<	10 IF A <x td="" then<=""><td>変数AがXより小さいならば、THEN以降の命令を実行します。</td></x>	変数AがXより小さいならば、THEN以降の命令を実行します。
<>or><	10 IF A<>X THEN···	変数AとXの数値が等しくないならば、THEN 以降の命令を実行します。
>=or=>	10 IF A>=X THEN	変数AがXより大きいか等しいならば、THEN 以降の命令を実行します。
<=or=<	10 IF A<=X THEN⋯	変数AがXより小さいか等しいならば、THEN 以降の命令を実行します。
*	40 IF(A>X)*(B>Y) THEN⋯	変数AがXより大きく、かつ変数BがYより大きいならば、THEN 以降の 命令を実行します。
+	50 IF(A>X)+(B>Y) THEN…	変数AがXより大きいか、または変数BがYより大きいならば、THEN 以降の命令を実行します。

4.1.23 その他のシンボル

?	200 ? "A+B="; A+B 210 PRINT"A+B="; A+B	PRINTの代わりに用いることができます。したがって行番号200と210は同等です。
:	220 A=X:B=X^2:?A,B	命令文の区切りを表わす記号で、多重命令に使用します。行番号 220 の多重 命令には、3 つの命令文が置かれています。
;	230 PRINT "AB"; "CD";	PRINTを続けて実行します。行番号230では画面上に、「ABCDEF」とスペースを空けずに続けて表示されます。
	240 INPUT " X= " ; X\$	画面に「X=」と表示し、ストリング変数X\$のデータキー入力を待ちます。
,	250 PRINT" AB", "CD",	タブレーションをつけてPRINTを実行します。行番号250の文では、画面上にまずABと表示し、次にAから10文字右の場所よりCDと表示し、次にCから10文字右の場所にEと表示されます。

	300 DIM A(20), B\$(3,6)	変数の区切りに用いた例です。
пп	320 A\$= "SHARP BASIC" 330 B\$= "MZ-2000"	""内がストリングであることを示します。
\$	340 C\$="ABC"+CHR\$(3)	ストリング変数であることを示します。
	500 LIMIT \$BFFF	16進数であることを示します。
π	$ 550 S = SIN(X * \pi/180) $	円周率の近似値3.1415927をπで表わします。

GP-IBステートメント

Chapter


5

本章ではGP-IBインタフェースカードMZ-8BI04を用いて、計測器等をコントロールする場合のBASICステートメントに関する内容を含んでいます。 GP-IBに関する詳細は、GP-IBインタフェースの解説書を参照ください。


なお、GP-IBインタフェースの解説書は、MZ-80B用に作成されていますが、MZ-2000用としても使用できます。ただし、スレーブモードにおけるサンプルプログラム例の中で、BASICとリンクするための番地が定義されていますが、BASICインタープリタMZ-2Z001(バージョンV1.0a)を使用の際は、下記の通り、リンキングアドレスおよびインタラプトテーブルのアドレスを変更する必要がありますので、注意願います。

GP-IB INTERFACE解説書

P.84 (リンキングアドレスの変更)



P.85 (インタラプトテーブルのアドレス変更)



ステートメントの書式

- ■ステートメントを、アルファベット小文字、反転文字で表記することはできません。
- ■かぎカッコ 〈 〉 中の要素は、省略あるいは、任意回の繰り返し記述が可能な要素であることを示しています。実際のプログラムにこのカッコをタイプしてはいけません。
- ■セパレータ(コロン、セミコロンなど)は、決められた位置に正しく置かなくてはなりません。

BASICを使用すると、大部分のGP-IBに特有なコマンドを意識することなく、プログラムの作成が可能です。しかし、 規格で定められたコマンドには、コマンドを送出する順序が決められており、この順序を誤ると、計測器は動作しません。 また、計測器には、それぞれアドレスがつけられており、このアドレスは1つのシステム内に同じアドレスを持つ計測器 が2台以上存在すると、不適当な動作をします。

さらに、制御される側の計測器についても、それぞれ、動作に対応したコードが決められており、このコードは同じメーカの同じ計測器以外は、すべて異なっています。従って、プログラムを作成する場合には、測定器の取扱い説明書を良く読み、理解しておくことが必要です。また、データの終了を示すコードについても同様で、EOIだけのものもあれば、EOIをださずASCIIコードで代用するもの、この2つの併用型等、各種あります。これらはすべて各々の計測器に個有のものであり、規格の定める範囲外にあり、また、BASICコマンドにも含まれずデータとして送るストリングデータに含まれますので、これらのことを考えながらプログラムを作成する必要があります。

GP-IBステートメントリスト

ステートメント	内
1. ICL	MZ-2000がシステムコントローラとして、インタフェース全体を初期状態に設定。
2. REN	MZ-2000がシステムコントローラとして、インタフェース全体をリモート・モードに設定します。
3. LCL	MZ-2000がシステムコントローラとして、インタフェース全体をローカル・モードに設定します。
4. LCL n	MZ-2000がコントローラとして、インタフェース・バス上の n で指定される機器をローカルに戻します。
5. LLO	MZ-2000がコントローラとして、インタフェース・バス上の機器すべてにローカルに戻る ことを禁止します。
6. DCL	MZ-2000がコントローラとして、インタフェース・バス上の機器すべてを、機器側で定められている初期状態に設定します。
7. DCL n	MZ-2000がコントローラとして、インタフェース・バス上の $_n$ で指定される機器を機器で定められている初期状態に設定します。
8. TRG n	MZ-2000がコントローラとして、インタフェース・バス上の n で指定される機器を動作開始させます。
9 . PCT n	MZ-2000がコントローラとして、バス上の他のコントローラ機能を持つ機器にコントローラの権利を渡します。その後はコントローラとしての動作はエラー。
10. WRT n, v	MZ-2000はコントローラとして、 n で指定される機器をリスナに、トーカを自分に設定し、 v で指定するデータを送出します。
11. RED n, v	MZ-2000はコントローラとして、 n で指定される機器をトーカに、リスナに自分を設定し、 v に受信データを格納します。
12. WRT/ v	MZ-2000がトーカとして、vで指定するデータを送出します。
13. RED/ v	MZ-2000がリスナとして、 v で指定される変数に、受信データを格納。
14. CMDW x \$	MZ-2000がコントローラとして x \$ で指定するコマンドを送出し、その後 MZ -2000はトーカとなります。
15. CMDR x\$	MZ-2000がコントローラとして x \$ で指定するコマンドを送出し、その後 $MZ-2000$ はリスナとなります。
16. ON SRQ	バス上の機器のどれかがサービス要求をしている場合、その処理ルーチンにジャンプ。
17. SPOL n, v	バス上の機器 n に対して、MZ-2000がコントローラとして、シリアル・ポールを実行し、ステータスバイトを変数 v に格納します。
18. PPC n, l	MZ-2000がパラレル・ポールを実行する時に、バス上の機器が応答するステータスビットを l で、機器アドレスを n で指定します。(10進で指定)
19. PPOL v	MZ-2000がコントローラとしてパラレルポールを実行し、ステータスビットを変数 v に格納します。
20. PPU	MZ-2000がパラレル・ポールモードを解除します。
21. GPIBM n	MZ-2000が常にシステムコントローラであり、アクティブコントローラであって、自分のアドレスを n で指定します。
22. EOIW n	データ送出時のデリミタ指定。
23. EOIR n	データ受信時のデリミタ指定。

5.1 ステートメント

MZ-2000がBASICを起動したとき、システムコントローラ、アクティブコントローラ、アドレスNo. 1 に設定されますが、I/O動作は何もしていません。


5.1.1. ICL (Interface Clear)

書式

ICL

機 能

IFCラインに100µs以上の負のパルスを発生させ、インタフェース全体を初期設定します。



注 意

- ●MZ-2000がシステムコントローラでないときは、エラーとなります。
- ●変数は不要です。


5.1.2 REN (Remote Enable)

書 式

REN

機能

RENラインを $100\mu s$ 間 Highレベルにした後、RENラインをLowレベルに設定し、バス上の機器をリモートモードに設定します。




- ●MZ-2000がシステムコントローラでないときはエラーとなります。
- ●変数は不要です。

5.1.3 LCL (Local)

書 式 LCL

継 台E

RENラインをHighレベルに設定し、バス上の機器をすべてローカルモード (手動状態) に戻します。



注 意

- ●MZ-2000がシステムコントローラでないときはエラーとなります。
- ●変数は不要です。
- ●再度、測定器を制御するときにはRENコマンドの実行が必要です。

5.1.4 LCL n (Go to local No.n)


書式

LCL $n_1 \langle ; n_2 \cdots ; n_k \rangle$

ni:装置番号(リスナ)

機能

MZ-2000はATNラインをLowレベルに設定し(コマンドモード)、リスナを解除し、 n_i で指定された機器のリスナアドレスを送出した後にGTLコマンドを送り、指定されたリスナをローカルモードにします。



- \bullet ni は 0 ~30までの10進数での指定が可能です。
- ●指定可能なリスナの台数は14以内。
- ●MZ-2000がアクティブコントローラでないときはエラーとなります。


5.1.5 LLO (Local Lock-out)

書式

LLO

機能

MZ-2000はバスをコマンドモードにし、LLOコマンドを送り、バス上の機器すべてに対してローカルモードに戻ることを禁止します。(すなわち、フロントパネル操作を無効にさせます。)



注 意

- ●MZ-2000がアクティブコントローラでないときはエラーになります。
- ●変数は不要です。


5.1.6 DCL (Device Clear)

書 式

DCL

機能

MZ-2000はバスをコマンドモードにし、DCLコマンドを送出し、バス上の機器すべてを機器個有の初期状態に設定します。



- ●MZ-2000がアクティブコントローラでないときはエラーとなります。
- ●変数は不要です。
- ●機器個有の初期状態は各計測器のマニュアルを参照ください。

5.1.7 DCL n (Selected Device Clear)

書式


DCL $n_1 \langle ; n_2 ; \cdots ; n_k \rangle$

ni:装置番号 (リスナ)

機能

MZ-2000はバスをコマンドモードにし、UNLコードによってすべてのリスナを解除した後、 n_i で指定される機器のリスナアドレスを送り、続けてSDCコマンドを送出し、指定したリスナを機器個有の初期状態に設定します。

指定台分のリスナが初期設定されます。



注 意

- n_iは0~30までの10進数で指定します。
- ●指定可能なリスナ台数は14以下です。
- ●MZ-2000がアクティブコントローラでないときはエラーとなります。

5.1.8 TRG (Trigger)


事 式

TRG $n_1 \langle ; n_2 ; \cdots ; n_k \rangle$

ni:装置番号 (リスナ)

地 台

MZ-2000はバスをコマンドモードにし、リスナ解除した後niで指定される機器のリスナアドレスに続けてTRGコマンドを送り、指定した台分のリスナを動作開始(測定開始)させます。




- ●niは0~30までの10進数が使用可能です。
- ●指定するリスナの台数は14以下です。
- ●MZ-2000がアクティブコントローラでないときはエラーとなります。

5.1.9 PCT (Pass Control)

書 式 PCT n

n:装置番号(トーカ)

機 能 MZ-2000はバスをコマンドモードにし、リスナを解除した後、コントローラ機能をもつnで指定される機器のトーカアドレスに続けてTCTコマンドを送り、その機器にコントローラの権利を渡す。



- n はコントローラ機能をもつ機器の番号であり、指定個数は1。
- ●コマンドモードではMZ-2000はアクティブコントローラですが、データ・モードになったとき バス上で単なるリスナまたはトーカに指定されるまでコマンドは送出できません。ICL実行の場合に、アクティブなコントローラに復帰できます。

5.1.10 WRT (Write)

書式

WRT $n_1 \langle ; n_2 ; \cdots ; n_k \rangle, v_1 \langle v_2, \cdots , v_m \rangle$


ni:装置番号(リスナ)

vj: 転送データ (ストリング変数、数値変数または定数)

機能指定したリスナに対して指定したデータを転送します。

MZ-2000はコントローラとして、コマンドモードにおいて自分をトーカに指定し、niで示される機器をリスナに指定します。

コマンド送出後、MZ-2000はバスをデータモードにし、リスナに v_j で指定されるデータを送出します。データ送出後、自動的にデリミタコード0DH-0AHおよびEOIを下図のタイミングで送出します。



注 音

- ●転送データとして数値を用いた場合、ストリングに変換されてASCIIコードで出力されます。転送データが複数個指定された場合は一連のASCIIコードとして連続して出力されます。
- ●装置番号niは0~30までの10進数が有効です。
- ●指定可能なリスナ台数は14以下です。
- ●コントローラインチャージ (能動になれるコントローラ) の場合に実行可。 パスコントロール後に実行するとエラーとなります。

例

- 10 WRT 5, "SP1;" ·············· 5 番の装置に "SP1;" が送られる。
- 10 MZ = 3: PC = 4: D = "ABC"
- 20 WRT MZ; PC, D\$ ····················· 3番、4番の装置に "ABC" を送ります。
- 10 PL = 5 : PN = 4
- 20 WRT PL, "SP", PN, ";" ···········5番の装置に "SP4;" を送ることになります。

5.1.11 RED (Read)

書式


RED n, $v_1 \langle v_2, \dots, v_k \rangle$

n:装置番号 (トーカ)

vi: 受信データ格納のための変数

機能

指定のトーカからデータを受信し、指定の変数に格納します。MZ-2000はコマンドモードにおいて自分をリスナに指定し、nで示される装置をトーカに指定し、データモードにおいてトーカから送られるデータを入力します。EOI ラインは1 バイトごとにチェックし、EOI がLow レベルであれば、そのときのデータライン上のデータを受信して終了します。しかしEOI がHigh レベルであればデリミタコード(0DH-OAH) を受信したときにデータ受信を終了します。



注 意

- ●格納変数としてストリング変数を使用した場合、デリミタまでのデータ (ただし253文字以内)を 格納するため、ストリング変数は1つのみ使用できます。
- ●数値変数を用いた場合、一連のデータのうち、コンマ(,)またはデリミタまでを数値に変換して 各々の変数に順次格納します。(変換できない場合はエラーとなります。)
- ●複数の数値変数を用いた場合、データの個数と変数の個数が―致している必要があります。
- ●測定器から送られてくるデータのフォーマットは統一されていないので、この命令を使ってデータを入力する場合、受信データのフォーマットに注意する必要があります。

例

10 RED 5, A\$ ······· 5番の装置からデータを入力し、A\$ に格納する。

10 FC=24

20 RED FC, F1, F2 ·············送られてきたデータが100, 240とすればF1=100, F2=240となる。

5.1.12 WRT/

書式


 $WRT/v_1 \langle, v_2, \cdots, v_k \rangle$

 v_i : 転送データ

機能

自分がトーカに指定されることを確認し、指定されていればデータを送出します。指定されていなければエラーとなります。

転送データのフォーマットに関してはWRT n, vと同様です。同一の装置に多数のデータを送る場合、一度トーカ、リスナを指定しておけば、そのトーカ、リスナは解除あるいは再指定まで有効ですから、WRT/命令によりデータモードのみでデータの転送ができます。



例

- 10 WRT 9, A\$
- 20 FOR I=1 TO 100
- 30 WRT/A \$
- 40 NEXT I

9番の装置にA\$の内容を101回送る。

5.1.13 RED/

書 式 RE

 $\text{RED}/v_1 \langle , v_2, \cdots, v_k \rangle$


vi:データ格納のための変数

機能

自分がリスナに指定されていることを確認し、指定されていればデータを入力し、変数に格納します。リスナに指定されていなければエラーとなります。

データ格納変数に関しては、RED n, vの場合と同様です。

WRT/命令の場合と同様に、同一のトーカからのデータを何回も受信する場合に、この命令は有効です。



例

- 10 DIM A \$ (100)
- 20 RED 13, A\$(0)
- 30 FOR I=1 TO 100
- 40 RED/A\$(I)
- 50 NEXT 1

| } 13番の装置からデータを101回入力し、A\$(̄)に入れる。

5.1.14 CMDW (Command Write)


書式

CMDW x\$

x\$:転送データ

機能

MZ-2000はコマンドモードにおいて自分自身をトーカに指定し、x\$で示されるコマンドに対応するストリングをバスに送出した後、データモードに設定する。



注 音

- ●x\$中にはUNT(5FH)、TAD(40H~5EH) は使用しないでください。
- ●同じリスナと同じトーカ間で何回もデータを転送するときに、このステートメントを使用すると 便利です。コマンドの設定が1回ですみます。
- 2次アドレスを持つ機器のアドレスが可能です。
- ●このステートメントはユーザが自由に使用できますが、規格(IEC, IEEE-488)の内容を理解しないで使用すると全く動作しない場合があります。

例


10 A\$ = CHR\$ (\$ 3F) + CHR\$ (\$ 25) …………UNL、およびプロッタをリスナ
20 B\$ = "LBAAA" + CHR\$ (\$ 03) + CHR\$ (\$ 3B) ………デリミタ+デリミタ
30 CMDW A\$ …………トーカMZ-2000、リスナプロッタに指定
40 FOR I=0 TO 100
50 WRT/B\$ ………………101回データを書く
60 NEXT

5.1.15 CMDR (Command Read)

書 式 CMDR x\$

x\$:受信データ

機 能 MZ-2000はコマンドモードにおいて自分自身をリスナに指定し、x \$ で指定するコマンドに対応するストリングをバスに送出した後、データモードに設定する。



注 意

- ●MZ-2000がリスナに指定されているので、トーカを1台指定すれば、ユーザが指定できるリスナ 台数は13台までとなります。
- ●同じリスナ、同じトーカ間でデータを何回も転送する際のコマンド指定にこのステートメントを 使用すると便利です。
- 2次アドレスの送出に使用できます。
- ●このステートメントはユーザが自由に使用できますが、規格(IEC, IEEE-488)の内容を理解しないで使用すると全く動作しない場合があります。

個

10 A \$ = CHR \$ (\$ 3F) + CHR \$ (\$ 5F) + CHR \$ (\$ 51)

$$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \uparrow \\
UNL \qquad \qquad UNT \qquad \qquad \vdash - \nearrow F \vdash \lor Z$$

- 20 CMDR A \$ · · · · · MZ-2000をリスナ、HP-3325A(F.G)をトーカに指定
- 30 RED/B\$ ······トーカからのデータをB\$ に格納
- 40 PRINT B\$

5.1.16 ON SRQ

書 式 ON SRQ l_n

ln: 行番号

機 能 このステートメントを最初に実行しておくと、バス上の機器が、サービスを要求してきたときに*ln* で示される行番号からはじまる処理ルーチンへジャンプします。

注 意 このステートメントは1回のみ有効であり、処理ルーチンの実行完了後、再度必要な場合には改め てこのステートメントを設定しなければなりません。

5.1.17 SPOL (Serial Polling)


書 式 SPOL n, v

n:装置番号(トーカ)

v:ステータスバイト

機 能 MZ-2000はコントローラとしてリスナ解除し、SPEコマンドにつづけてnで指定される機器のトーカアドレスを送り、データモードにします。

データモードにおいて指定されたトーカからのステータスバイトを受信し変数vに格納します。 再度コマンドモードに設定し、SPEコマンド、UNTコマンドを送り、シリアルポールモードを 解除します。



注 意 指定トーカ1台のみで、nで示されるアドレスは $0 \sim 30$ までの10進数が有効です。

10 ON SRQ 150: N = 5

20 ICL: REN: DCL

30 WRT 5, "IM252, 32, 16;" ………エラーが生じたときSRQを発生させる。

40 WRT 5, "SP1; SP2; SP9;" ………SP9でエラーが発生。

50 WRT 5, "IN;" : GOTO 900 ……エラーランプ消去。

150 SPOL N, A ……………Nで指定されるトーカのステータスを変数 A に格納。

170 N = N+1:GOTO 150 ………次のトーカをチェックする。

900 END

5.1.18 PPC (Parallel Poll Configure)


書 式 PPC n, l

n:装置番号(リスナ)

1:データライン番号

桦 能

MZ-2000はコントローラとしてバスをコマンドモードにしリスナを解除し、n で指定される機器のリスナアドレスを送り、続けてPPCコマンドを送出し、さらに(l-1)+68Hで示されるPP Eコマンドを送出し、パラレルポール時にリスナに指定した機器が応答するデータラインを割り振ります。



- ●PPCステートメントはプログラムでPPOLを実行する以前に実行しておくことが必要です。
- PPEコマンドのセンスビットを 0 (ゼロ)にする場合は、CMDWまたはCMDRを用いてコマンドを上図の手順で(PPEのみ60H+(l-1)として)送出します。
- nは0~30までの10進数が有効です。
- \bullet l は $1 \sim 8$ までの10進数が有効で、応答するデータライン番号を示します。
- ●このステートメントはPP機能のサブセットがPP1のものに対してのみ有効で、PP2 (ハードウェアで応答ビットが決定されている)を使用しているものに関しては無効です。
- PPEコマンドの解除はPPD(70H) コマンドを送出しなければなりません (CMDWまたはCM DRを用いること。)

5.1.19 PPOL (Parallel Poll)

書式


PPOL v

v:ステータスビット格納変数

機能

MZ-2000はコントローラとして任意の時点でATNとEOIラインを共にLowレベルに設定してパラレルポールを実行します。

この時のみ3線ハンドシェークを使用しないでリスナがステータスビットを設定する時間(約2 μs) だけ待った後、データライン上のビットパターンを変数v に格納します。



注 意 変数 v は10進数で $0 \sim 255$ までの範囲です。


例

- 10 ON SRQ 100
- 20 ICL: REN: DCL
- 30 WRT 5, "IM252, 32, 16;" ………エラーが生じたらSRQを発生する。
- 40 WRT 5, "SP1; SP2; SP7;" ………SP7でエラーが生じ、SRQが発生したので。
- 50 WRT 5, "SP0; IN;" : GOTO 900 …プロッタを初期設定して終了。
- 100 PPOL A ·······················パラレルポール実行。
- 120 PRINT "ERROR" ………… A ≠ 4 ならエラー表示。
- 900 END

5.1.20 PPU (Parallel Poll Unconfigure)

書 式 PPU

機 能 MZ-2000はコマンドモードにおいてPPUコマンドを送出しパラレルポールモードを解除します。



注 意 パラレルポールを再実行するためには再度 PPCn,l のステートメントを実行しなければなりません。

5.1.21 **GPIBM**

書 式 GPIBM n

n:装置番号

機 能 MZ-2000をシステムコントローラ、アクティブコントローラに設定し、n で指定される $0 \sim 30$ まで 010進数を自分の装置番号とします。

5.1.22 EOIW

書 式 $EOIW n_1$ または $EOIW n_1, n_2$

 n_1 n_2 : デリミタ

機 能 データ送出時のデリミタとして2個までの10進数で指定します。

● 3個以上のデリミタは無視します。

● EOI は最後のデリミタの送出前後の間だけLowレベルになります。

5.1.23 EOIR

書 式 $EOIR n_1$ または $EOIR n_1, n_2$

 n_1 、 n_2 : デリミタ

機 能 データ受信時のデリミタとして2個までの10進数で指定します。

● 3個以上のデリミタは無視します。

●EOIラインがLowレベルであれば、そのときのデータライン上のデータを受信後、終了します。

5.2 プログラム作成上の注意

アドレス

各計測器、機器にはそれぞれ個有のアドレスが設定されており、このアドレスはかえられるようになっています。 1つのシステム内に同じアドレスを持つ計測器があると誤動作の原因になりますので注意が必要です。

データのデリミタ

各計測器には、データの終了を判断するためのコード、すなわちデリミタが設定されていますが、これは各種類あり、 極端な場合、同一測定器であっても動作モードによって、デリミタが異なる場合があります。

MZ-2000では初期設定として、0DH-0AHの2バイトがデリミタとして定義されていますが、使用する計測器のデリミタに合せる必要があります。

さもなければ、データ転送が途中で停止し、動作しなくなります。

デリミタは計測器の取扱い説明書に示してありますから、それを参照してください。

ステートメントの実行順序

シリアルポール時の "ON SRQ!" パラレルポールの "PPC n, l!" アドレスの設定、デリミタの指定、ICL、REN 等はプログラムの最初で実行しておかなければ、全く用をなさない場合がありますので注意してください。

計測器の応答がないとき

BREAKキーによりプログラムを停止させて、プログラムエラーを修正して再度RUN実行してください。

ウェイトルーチン

計測器にはデータの送受の準備完了までの待ち時間を設定する必要があります。

MZ-2000ではWAITステートメントがありませんので、FOR NEXT Loopで適当な待ち時間を設定してください。

相手側にPCT機能がないとき

PCTステートメントによって、他のコントローラにコントローラの権利を渡した後、そのコントローラが再度MZ-2000 にコントローラの権利を戻す機能がないとき、ICLを実行すると相手のコントローラは初期設定され、MZ-2000 にコントローラの権利が戻ります。

ただしMZ-2000はシステム・コントローラであることが必要です。

RS-232Cステートメント

Chapter 6

本章では、シリアルインタフェースカードMZ-8BI03を用いて、周辺機器をコントロールする場合のBASICステートメントに関する内容を含みます。シリアルインタフェースの解説書(MZ80B用に作成された解説書ですが、MZ-2000用としても支障なく使用できます。)も参照ください。

6.1 ステートメント

6.1.1 RSMODE

書 式 RSMODE a, Rb, Tc, Md, RXe

a:チャンネル指定

a	チャンネル
A	Aチャンネル
В	Bチャンネル

b:受信キャラクタのビット数指定

c : 送信キャラクタのビット数指定

b, c	ビット/キャラクタ
5	5
6	6
7	7
8	8

d:パリティビットの有無とストップビット数の指定

d	パリテイ	ストップビット
69	奇数	
70	無	1
71	偶数	
73	奇数	
74	無	1 ½
75	偶数	
77	奇数	
78	無	2
79	偶数	

e:受信可、不可の指定

e	受信
0	不可
1	च

機 能

上記パラメータにより各モードの設定を行います。

解 説

- ●すべてのパラメータを指定する必要はありませんが、受信可/不可の指定は各パラメータ指定の 必ず最後におかなければなりません。
- ●モード設定パラメータ a~eの指定は上記以外のものは使用しないこと。
- ●BASIC起動時には各チャンネル共、次のモードに設定されています。

b, c	8	キャラクタビット数8
d	79	偶数パリティ/ストップビット2
e	0	受信不可

例

10 RSMODE A, RX1……チャンネルAを受信可能とする。

6.1.2 RSO

書式

RSO x y\$

x:チャンネルの指定(AまたはB)

y\$:ストリング変数で転送データを指定。

機 能

チャンネル $x \sim y$ \$で指定されるデータを送信します。

例

10 X = "Demonstration"

20 RSO B X\$……チャンネルBへX\$のデータを転送します。

6.1.3 RSI

書式

RSI x y\$

x:チャンネルの指定(AまたはB)

y\$:受信データを格納するストリング変数

機能

チャンネルxからデータを受信し、ストリング変数y\$に格納します。

77.1

10 RSMODE A, RX1 ……チャンネルAを受信可能とする。

20 RSI A B\$ ………チャンネルAからデータを受信する。

30 PRINT B\$

			¥	

付 録 Appendix

付録には次のものが置かれています。

- ■ASCIIコード表……表A-1
- ■DISK BASIC インタープリタMZ-2Z001エラーメッセージ表……表A-2
- ■メモリマップ……表A-3
- ■ディスクの取り扱い上の注意

A.1 ASCIIコード表

MZ-2000システムのASCIIコード表を次に示します。

10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ
0	00	NULL	26	1A		52	34	4	78	4E	N	104	68	h
1	01	Ť	27	1B		53	35	5	79	4F	0	105	69	i
2	02	1	28	1C		54	36	6	80	50	Р	106	6A	j
3	03	→	29	1D		55	37	7	81	51	Q	107	6B	k
4	04	-	30	1E		56	38	8	82	52	R	108	6C	
5	05	HOME	31	1F	\otimes	57	39	9	83	53	S	109	6D	m
6	06	CLR	32	20		58	3A		84	54	T	110	6E	n
7	07	DEL	33	21	!	59	3B	;	85	55	U	111	6F	0
8	08	INST	34	22	1 1	60	3C	<	86	56	V	112	70	p
9	09	GRPH	35	23	#	61	3D		87	57	W	113	71	q
10	0A	SFT	36	24	\$	62	3E	>	88	58	X	114	72	r
11	0B		37	25	%	63	3F	?	89	59	Y	115	73	S
12	0C	カナ	38	26	&	64	40	@	90	5A	Z	116	74	t
13	0D		39	27	1	65	41	Α	91	5B		117	75	u
14	0E	SCRIPT	40	28		66	42	В	92	5C		118	76	V
15	0F	カナ CANCEL	41	29)	67	43	С	93	5D		119	77	W
16	10		42	2A	*	68	44	D	94	5E	^	120	78	X
17	11		43	2B	+	69	45	E	95	5F		121	79	У
18	12		44	2C	,	70	46	F	96	60	`	122	7A	Z
19	13		45	2D	_	71	47	G	97	61	а	123	7B	{
20	14		46	2E	•	72	48	Н	98	62	b	124	7C	
21	15		47	2F		73	49		99	63	С	125	7D	}
22	16		48	30	Ø	74	4A	J	100	64	d	126	7E	~
23	17		49	31	1	75	4B	K	101	65	е	127	7F	
24	18		50	32	2	76	4C	L	102	66	f			
25	19		51	33	3	77	4D	M	103	67	g			

10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ	10進	16進	キャラクタ
128	80		154	9 A		180	B4	エ	206	CE	ホ	232	E8	H
129	81	1	155	9 B		181	B5	オ	207	CF	マ	233	E9	
130	82	1	156	9 C		182	B6	カ	208	D0	3	234	EA	j
131	83	→	157	9 D		183	B7	+	209	D1	ム	235	EB	K
132	84	←	158	9 E	\mathbf{H}	184	B8	2	210	D2	×	236	EC	
133	85	•	159	9 F	\Box	185	В9	ケ	211	D3	Ŧ	237	ED	M
134	86		160	A 0	V	186	ВА	口	212	D4	ヤ	238	EE	Ν
135	87	$\color{red} \blacklozenge$	161	A1	0	187	ВВ	サ	213	D5	ュ	239	EF	0
136	88	*	162	A2	-	188	ВС	シ	214	D6	3	240	F0	Ø
137	89	E	163	A 3		189	BD	ス	215	D7	ラ	241	F1	1
138	8A	\blacksquare	164	A4	W	190	BE	セ	216	D8	IJ	242	F2	2
139	8B	П	165	A5	X	191	BF	ソ	217	D9	ル	243	F3	3
140	8C	Ш	166	A6	ヲ	192	C0	P	218	DA	レ	244	F4	4
141	8D	#	167	A7	ア	1,93	C1	チ	219	DB		245	F5	5
142	8E		168	A8	1	194	C2	ツ	220	DC	ワ	246	F6	6
143	8F		169	A9	ウ	195	C3	テ	221	DD	ン	247	F7	7
144	90	-	170	AA	I	196	C4	1	222	DE	"	248	F8	8
145	91	¥	171	AB	オ	197	C5	ナ	223	DF	0	249	F9	9
146	92	U	172	AC	ヤ	198	C6	=	224	E0	Z	250	FA	Р
147	93		173	AD	그	199	C7	ヌ	225	E1	Α	251	FB	Q
148	94	0	174	AE	3	200	C8	ネ	226	E2	В	252	FC	R
149	95		175	AF	ッ	201	C9	1	227	E3	С	253	FD	S
150	96		176	В0	Y	202	CA	11	228	E4	D	254	FE	T
151	97		177	B1	ア	203	СВ	۲	229	E5	Ε	255	FF	π
152	98		178	B2	1	204	СС	フ	230	E6	F		**	
153	99	\blacksquare	179	B3	ウ	205	CD	^	231	E7	G			

A.2 エラーメッセージ

	エラー番号	エラーの内容				
	1	文法上の誤り				
	2	数値データが範囲外、演算結果がオーバフローした				
	3	規定外の数値、変数が使われた				
	4	データと変数の型が一致しない				
-	5	ストリングの長さが255文字を越えた				
	6	メモリ容量不足となった				
	7	同じ配列変数を前より大きく定義したか、未定義の配列変数を使用した				
	8	1 行の長さが制限を越えた				
	9					
	10	GOSUB 文のネスティングが15を越えた				
	11	FOR~NEXT 文のネスティングが15を越えた				
	12	DEF FN 文による関数定義のネスティングが 6 を越えた				
	13	対応する FOR 文のない NEXT 文が使われた				
	14	対応する GOSUB 文のない RETURN 文が使われた				
	15	定義されていない関数が使われた				
	16	存在しない行番号を参照しようとした				
	17	CONT 文によるプログラムの継続ができない				
	18	BASIC インタープリタの管理エリア内への書き込み要求をした				
	19	'ダイレクトコマンドとステートメントを混同して使った				
	20	RESUME が実行できない				
	21	エラーが発生していないのに RESUME しようとした				
	22					
	23					
	24	対応する DATA 文のない READ 文が使われた				
	25	SWAP レベルが 1 を越えた				
	26					
	27					
	28					
	29	フレミングエラー				
	30	オーバーランエラー				
RS-232C	31	パリティエラー				
32		データ転送不能 (バッファが空でない)				
	33	バッファのオーバーフロー				
GP-IB	34	システムコントローラでないのにその命令を使用した				
GI -IB	35	カードまたはケーブルが接続されていない				

	エラー番号	エラーの内容						
	36	3 線ハンドシェークの NDAC と NDTD が同時に High レベル						
CD-ID	37	アドレスコードの設定エラー						
GP-IB	38	カード上でトーカ、リスナが同時にアクティブ						
	39	リスナまたはトーカが能動でない						
	40	存在しないファイルを参照した						
	41	ディスクドライブのハード上のエラーが発生した						
	42	すでに存在するファイル名を新たに登録しようとした						
*	43	すでにオープンされているファイルを更にオープンしようとした						
	44	オープンされていないファイルを参照または CLOSE、KILL した						
	45							
	46	書き込み禁止ファイル						
	47							
	48							
ディスク	49							
	50	ディスクドライブがレディ状態でない						
	51	63を越すファイルを登録しようとした						
	52	ボリュームナンバーエラー						
	53	ディスク上のファイルスペースが無くなった						
	54	イニシャライズされていないディスケット						
	55	1 つの BSD ファイルのデータの総バイト数が64Kを越えた						
	56	ディスクドライブコントロールルーチンでのデータエラー						
	57	使用不能ディスク						
	58							
	59							
ディスク	60	ファイル名エラー						
または	61	ファイルモードエラー						
カセット	62							
	63	カセットテープファイルデータ読み込みで、アウトオブファイルが起きた						
	64	ロジカルナンバーエラー						
	65	プリンタが接続されていないか、OFF 状態である						
プリンタ	66	プリンタにメカトラブルが起きた						
	67	プリンタ用紙ぎれ						
	68							
	69							
	70	チェックサムエラー						

A.3 メモリ・マップ

\$ 0000	MONITOR MZ-1Z001M
\$ 12A0	DISK BASIC
	インタープリタ
	MZ-2Z001
	,
\$ FFFF	
φ rrrr	

\$ 12A0: コールドスタートアドレス

\$ 1300 : ホットスタートアドレス

A.4 ディスクの取り扱い

ディスクのセットの仕方などディスクドライブの操作方法については、MZ-80BF等の取扱説明書をよくお読みください。

マスターディスクの取扱いには充分な注意が必要です。また、シャープオプションディスクはイニシャライズしておりませんので、ユーティリティプログラムによってイニシャライズしてから使用してください。

ディスクの取り扱い上の注意(使用時)

- ヘッドウィンドウの箇所からディスクに指紋をつけたりすると、読み出し/書き込みが、永久に不能となります。ディスク表面は絶対に汚さないよう細心の注意が必要です。
- 保存温度条件: 4℃~53℃ (ディスク周囲温度)

53℃を起すとジャケットが変形します。直射日光に長時間さらしたり53℃を越す場所に置いたりしないでください。 ディスクを使用する場合、エンベロープ(保護袋)に記載の温度範囲で使用するようにしてください。また保管場所 と使用場所の環境条件が異なる場合がありますので、適用使用環境下にしばらく放置してから使用するように願いま す。

- ドライブへの装着は、まっすぐに挿入し、止まる位置まで押し込み静かにフロントドアをしめてください。乱暴な取扱いはディスクをいためます。
- 曲げたり、折ったりしないでください。ジャケットが変形すると、読み出し/書き込みができなくなります。
- インデックスラベルの書き込みは、ジャケットにはる前におこなってください。すでにはられたジャケットに書き込む場合は、鉛筆・ボールペンをさけサインペンなど先の軟らかいものを使用してください。
- 喫煙しながら、飲物を飲みながら、ディスクおよびディスクドライブを取り扱う場合は、灰や水滴で汚さないよう特に注意する必要があります。

ディスクの取り扱い上の注意(保管時)

- 磁石を近づけることは絶対にさけてください。マグネットリングや、マグネットネックレスなどもデータを消すことがありますからディスクを取り扱う時は、その使用をさけてください。その他の磁気を発生する機器に近づけることも危険です。たとえば、コンピュータのCRTディスプレイ、カセットレコーダ、家庭用テレビの近くなどでは磁気が発生していますので近づけないでください。
- 使用しない時はかならずエンベロープに入れてください。ドライブから取りだしたら、ただちにエンベロープに入れるように習慣づけてください。これによって、ディスクの取扱いの過ちによる大半の事故が防げます。特にマスターディスクは、使用する時にのみディスクドライブにセットし、使用しないときは大切に保管するようにしてください。エンベロープは、特殊な材質でできており、静電気・湿気等を防いでいますのでディスクは必ずエンベロープに収納してください。

- 保管は、エンベロープに入れたものを、さらに収納箱に入れて垂直に立ててください。ななめに立てかけたり、ディスクがたわむような形で保管することはさけてください。 マスターディスクには、収納箱が付属しておりません。適当な箱を作って保管してください。
- 紙バサミなどではさむことはさけてください。
- ディスクの上に重いものを置かないでください。ディスクを無雑作に机の上に置くことはしないで、必ず所定の場所 に保管してください。

***//ヤー7**。株式会社

社 ●545 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)621-1221(大代表)

産業機器事業本部 ●639-11 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

電話(07435)3-5521(大代表)

国内産機営業本部 ●162 東京都新宿区市谷八幡町8番地

電話(03)260-1161(大代表)

お客様ご相談窓口

札 幌 (011)642-4649 仙 台 (0222)88-9141 宇都宮 (0286)35-1155 東京 (03)893-4649 金 沢 (0762)49-4649 名古屋 (052)322-4649 大阪 (06)643-4649 広 島 (082)874-4649 高 松 (0878)33-4649 福 岡 (092)572-4649 沖 繩 (0988)62-2231

ジャースエンジニアリング株式会社

本社 ●114 東京都北区東田端2丁目13番17号 電話(03)800-1221(代表)

札幌支店	●063 札幌市西区24軒1条7丁目3番17号	電話(011)641-4649
仙台支店	●983 仙台市六丁目字本新田東2番地の1	電話(0222)88-9141
宇都宮支店	●320 宇都宮市不動前4丁目2番41号	電話(0286)35-1155
東京支店	●114 東京都北区東田端2丁目13番17号	電話 (03)800-1221
金沢支店	●921 石川県石川郡野々市町字御経塚1096番地の1	電話(0762)49-4649
名古屋支店	●454 名古屋市中川区山王3丁目5番5号	電話(052)332-2626
大阪支店	●556 大阪市浪速区恵美須西1丁目2番9号	電話 (06)643-4649
広島支店	●731-01 広島市安佐南区祇園町大字西原2249番地の1	電話(082)874-2281
高松支店	■760 高松市木太町1861番地の3	電話(0878)33-4649
福岡支店	■816 福岡市博多区井相田2丁目12番地の1	電話(092)572-4655
沖繩シャーフ	『電機㈱ ●900 那覇市曙2丁目10番地の1	電話(0988)62-2231

シャースビジネス株式会社

本社 ●545 大阪市阿倍野区長池町22番22号 電話(06)621-1221(大代表)

札幌支店	●063 札幌市西区24軒1条7丁目3番17号	電話(011)641-3631
仙台支店	●983 仙台市六丁目字本新田東2番地の1	電話(0222)88-9151
東京支店	●130 東京都墨田区石原2丁目12番3号	電話 (03)625-5111(代表)
干葉支店	■280 干葉市南町1丁目5番20号	電話(0472)63-4043
横浜支店	■235 横浜市磯子区中原1丁目2番23号	電話(045)751-3215
埼玉支店	●330 大宮市宮原町2丁目107番地2号	電話(0486)63-5159
宇都宮支店	●320 宇都宮市不動前4丁目2番41号	電話(0286)37-3576
新潟支店	●950 新潟市上所中1丁目7番21号	電話(0252)83-1795
長野支店	●380 長野市中御所2丁目11番3号	電話(0262)28-4618
名古屋支店	●454 名古屋市中川区山王3丁目5番5号	電話(052)332-2631(代表)
金沢支店	■921 石川県石川郡野々市町字御経塚1096番地の1	電話(0762)49-1240
大阪支店	●556 大阪市浪速区恵美須西1丁目2番9号	電話 (06)643-3021(代表)
京都支店	●601 京都市南区上鳥羽菅田町48番地	電話(075)661-7335
神戸支店	●658 神戸市東灘区魚崎北町1丁目6番地18号	電話(078)452-8531
広島支店	●731-01 広島市安佐南区祇園町大字西原2249番地の1	電話(082)874-4925
高松支店	●760 高松市木太町1861番地の3	電話(0878)33-4255
福岡支店	●816 福岡市博多区井相田2丁目12番地の1	電話(092)572-2611
沖繩支店	●900 那覇市曙2丁目10番地の1	電話(0988)61-7360(代表)